OLYMPUS

FOTOCAMERA DIGITALE

SH-25MR


Manuale d'uso



- Vi ringraziamo per aver acquistato una fotocamera digitale Olympus. Prima di iniziare ad usare la vostra fotocamera, leggete attentamente queste istruzioni per ottenere i migliori risultati e per una maggior durata della macchina. Conservate il manuale in un posto sicuro per futuro riferimento.
- Prima di fare fotografie importanti, vi consigliamo di scattare alcune fotografie di prova, per acquisire familiarità con la macchina.
- Allo scopo del costante miglioramento dei prodotti, Olympus si riserva il diritto di aggiornare o modificare le informazioni contenute nel presente manuale.

Registra il tuo prodotto su www.olympus.eu/register-product e ottieni ulteriori vantaggi da Olympus!

Controllo del contenuto della confezione




Inserimento della tracolla



Nome delle parti

Unità fotocamera






- Ghiera modalità
- 2 Pulsante di scatto
- 3 Pulsante dello zoom
- 4 Punto di aggancio della tracolla
- Sportello copriconnettore
- 6 Multi-connettore
- 7 Micro connettore HDMI
- Blocco vano batteria/scheda
- Sportello vano batteria/ scheda

- 10 Pulsante ON/OFF
- 11 Antenna GPS
- 12 Spia indicatrice
- 13 Illuminatore AF Spia autoscatto
- 14 Microfono
- 15 Flash
- 16 Objettivo
- 17 Altoparlante
- 18 Innesto treppiede
- 19 Monitor

- 20 Pulsante (registrazione filmati)
- 21 Pulsante ((OK)
- 22 Tasti a freccia
 - Pulsante INFO
 - (cambio display info)
 Pulsante (m) (cancellazione)
- 23 Pulsante (consente di passare tra fotografia e riproduzione)
- 24 Pulsante MENU

Display modalità di fotografia



1	FlashP. 21
	Standby flash/Caricamento
	flashP. 64
2	Macro/super macro P. 33
3	AutoscattoP. 33
4	Compensazione
	dell'esposizioneP. 34
5	Bilanciamento
	del biancoP. 34
6	ISOP. 35
7	DriveP. 35
8	Image size
	(immagini fisse)P. 36, 71
9	Registrazione con audio
	(filmati)P. 44
10	Dimensione dell'immagine
	(filmati)P. 40, 72
11	Secondi a disposizione
	(filmati)P. 19

12 Icona di registrazione
filmatiP. 19
13 Icona GPSP. 16
GPS: Lampeggiante: ricerca
del segnale GPS
GPS Acceso: ricezione del
segnale GPS
14 Informazioni sulla direzione
15 MisurazioneP. 41
16 Date StampP. 43
17 Compression (immagini
fisse)P. 40, 71
18 Numero di immagini
memorizzabili
(immagini fisse)P. 18
19 Memoria correnteP. 70
20 Controllo batteriaP. 13, 64
21 IstogrammaP. 21
-

22 Stabilizzazione immagine (immagini fisse)/
Stabilizzazione immagine
digitale (filmati)P. 42
23 Modalità Touch
screenP. 9, 41
24 World timeP. 56
25 Crocino AFP. 18
26 Informazioni sulla
posizioneP. 16
27 Modalità di
fotografiaP. 18, 25
28 DiaframmaP. 18
29 Tempo di posaP. 18
30 Avvertimento oscillazione
fotocamera

Display modalità riproduzione

Display standard







Immagine fissa

Filmati



1	Controllo batteriaP. 13, 64
2	Foto con filmatoP. 38
3	Immagine 3DP. 37
4	Eye-Fi trasferitoP. 50
5	ProteggiP. 49
6	Aggiunta audioP. 44, 46
7	Favorite
8	UploadP. 49
9	
9	Prenotazione stampe/numero
	di stampeP. 62
10	Memoria correnteP. 70
11	Numero fotogramma/numero
	totale di immagini (immagini
	fisse)P. 22
	Tempo trascorso/tempo
	totale di registrazione
	(filmati)P. 23
12	Modalità Touch screenP. 9
13	Data e oraP. 15, 56
14	Visualizzazione
	preferitiP. 45
15	Immagine
	raggruppataP. 22, 38

	VolumeP. 22,	52
17	Informazioni sulla	
	posizioneP.	
18	Informazioni sulla direzio	ne
19	ISOP.	35
	Tempo di posaP.	18
21	Modalità di	
	fotografiaP. 18,	25


22	Diaframma	P.	18
23	Istogramma	P.	21
24	Compensazione		
	dell'esposizione	P.	34
25	Shadow Adjustment		
	Technology	P.	40
26	Bilanciamento		
	del bianco	P.	34

27	Compression (immagini fisse)P. 40, 71
	Numero file Dimensione dell'immagine P. 36, 40, 71, 72

Impostazioni fotocamera


Utilizzo della ghiera e dei pulsanti diretti

Potete accedere alle funzioni più utilizzate mediante i pulsanti diretti.



Tasti a freccia

Pulsante ∆ (su) /INFO (cambio display informazioni) (P. 21, 24)



Guida operativa

I simboli △ ▽ < ▷ visualizzati per le impostazioni e le selezioni delle immagini indicano che occorre utilizzare i tasti a freccia premendo e non ruotando, le sezioni del controller mostrate a destra.



Le guide operative su schermo indicano le funzioni dei pulsanti MENU e (e del pulsante dello zoom.



Guida operativa

Uso del menu

Utilizzate il menu per modificare le impostazioni della fotocamera.

Alcuni menu potrebbero non essere disponibili in base ad altre impostazioni correlate o alla modalità di fotografia.

Menu delle funzioni

Premete il pulsante di durante lo scatto per visualizzare il menu delle funzioni. Il menu delle funzioni fornisce accesso alle impostazioni di scatto usate più spesso.



Per selezionare il menu delle funzioni

Usate ∧ ∇ per selezionare un menu e usate ⊲ ▷ per selezionare un'opzione di menu. Premete il pulsante per impostare il menu delle funzioni.

Menu di impostazione

Premete il pulsante MENU durante lo scatto o la riproduzione per visualizzare il menu di impostazione Il menu di impostazione fornisce accesso a varie impostazioni della fotocamera, comprese opzioni non elencate nel menu delle funzioni, opzioni per il display e data e ora.

1 Premete il pulsante MENU.

Viene visualizzato il menu di impostazione.



2 Premete < per selezionare le schede della pagina. Utilizzate △ ▽ per selezionare la scheda della pagina desiderata e premete ▷.

Scheda pagina Sottomenu 1



3 Usate △∇ per selezionare il sottomenu 1, quindi premete il pulsante (≈).



- **4** Usate △∇ per selezionare il sottomenu 2, quindi premete il pulsante ∞.
 - Dopo aver effettuato selezionato un'impostazione, il display torna alla schermata precedente.
- Possono essere presenti operazioni aggiuntive. «Impostazioni menu» (P. 40 58)



5 Premete il pulsante MENU per completare l'impostazione.

Uso del touch panel

Utilizzate il touch panel toccando lo schermo con un dito.



- - L'utilizzo di una protezione per lo schermo o di quanti può causare errori di funzionamento.
 - Nel caso vi siano difficoltà nel controllo con le dita, utilizzate uno stilo (in dotazione).

Uso della guida interattiva (P. 25)

In modalità IAUTO è possibile impostare la quida interattiva



1 Toccate

Toccate un elemento per impostare il livello.



2 Trascinate verticalmente il cursore della barra di livello per impostare il livello e toccate OK.

Toccate per chiudere la guida interattiva.



Utilizzo per la modalità di scatto

Toccando lo schermo è possibile definire il soggetto sul quale mettere a fuoco o scattare la foto.

Ogni volta che si tocca 🖾 si cambia operazione.

- Il soggetto toccato viene messo a fuoco e la foto viene scattata automaticamente.
- L'AF viene bloccato sul soggetto toccato. Premete il pulsante di scatto per fotografare. Toccate per rilasciare il blocco AF. Il blocco della

messa a fuoco termina con l'apertura dell'otturatore.



Utilizzo per la modalità di riproduzione

L'immagine visualizzata può essere cambiata o ingrandita. Avanzamento e riavvolgimento di un fotogramma alla volta:

Trascinare la schermata verso sinistra per avanzare di un fotogramma e trascinarla verso destra per riavvolgere di un fotogramma.



Zoom:

Toccate per ingrandire l'immagine.

 Quando l'immagine ingrandita viene trascinata. anche l'immagine ingrandita si sposta.

Indice:

Toccate per riprodurre l'immagine nella vista indice.

 Toccate l'immagine per riprodurla nella vista immagine singola.



Riproduzione (immagini raggruppate, immagini panoramiche, filmati, foto con filmato, audio registrato con un'immagine):

Toccate O

Toccate per espandere le immagini raggruppate.

Indice menu








1	Modalità di fotografia	
	P (Program Auto)	P. 18
	iAUTO (iAUTO)	P. 25
	(Foto con filmato).	P.30
	(Registrazione	
	multipla)	P. 31
	MAGIC (Magic Filter)	P. 27
	⋈ (Panorama)	P. 28
	BEAUTY (Beauty)	P. 27
	SCN (Scene)	P. 26
2	Flash	P. 21
3	Macro	P. 33
4	Autoscatto	P. 33
(5)	Compensazione	
	dell'esposizione	P. 34
6	Bilanciamento del	
	bianco	P. 34
7	ISO	P. 35
8	Drive	P. 35
9	Dimensione immagine	P.36
10		
	Fotocamera 1)	P. 40
	Reset	
	Compressione	
	Shadow Adjust	
	Touch Shutter	

AF Mode ESP/[•] Digital Zoom 11 📥 (Menu Fotocamera 2)P. 42 Image Stabilizer AF Illuminat Rec View Pic Orientation Icon Guide Date Stamp Super-Res Zoom 12 P (Menu Filmati)......P. 40 Dimensione immagine IS Movie Mode (Registrazione audio filmato) Wind Noise Reduction (Menu Riproduzione)..P.45 Slideshow Favorites Photo Surfing Fdit Frase で(Proteggi) Upload Order

(Menu Impostazioni 1) ... P. 50 Memory Format/Format Backup Eve-Fi Print Order USB Connection Power On Sound Settings 15 Y (Menu Impostazioni 2)...P. 52 File Name Pixel Mapping (Monitor) TV Out Power Save (Lingua) (Data/ora) 16 Y (Menu Impostazioni 3)...P. 56 World Time Reset Database Beauty Settings Touch Calibration **GPS Settings**

Preparazione della fotocamera

Inserimento di batteria e scheda



Blocco vano batteria/scheda







- Inserite la batteria con il contrassegno 🗢 verso il tasto di blocco della batteria.
- Danni alla parte esterna della batteria (ad esempio, graffi) potrebbero produrre surriscaldamento o esplosione.
- Per inserire la batteria, spostate il tasto di blocco della batteria nel senso della freccia.
- Spingete la scheda fino al clic.

- Quando utilizzate la fotocamera, verificate di chiudere il coperchio vano batteria/scheda.
- Spostate il tasto di blocco della batteria nel senso della freccia e rimuovete la batteria
- Spegnete la fotocamera prima di aprire il coperchio del vano batteria/scheda.
- Con questa fotocamera, utilizzate sempre schede SD/SDHC/SDXC o schede Eye-Fi. Non inserite altri tipi di schede di memoria. «Utilizzo della scheda» (P. 70)
- Non toccate l'area di contatto della scheda direttamente.
- Potete utilizzare questa fotocamera senza scheda e memorizzare le immagini nella memoria interna.



«Numero di immagini memorizzabili (immagini fisse)/Durata di registrazione continua (filmati) nella memoria interna e nelle schede» (P. 71, 72)

Per rimuovere la scheda







Premete la scheda fino a udire il clic che indica lo sganciamento, guindi rimuovetela.

Caricamento della batteria con l'adattatore USB-AC incluso

- L'adattatore USB-AC F-2AC incluso (di seguito denominato adattatore USB-AC) varia in base al paese in cui è stata acquistata la fotocamera. Se avete ricevuto un caricatore USB-AC di tipo plug-in, inseritelo direttamente in una presa CA a muro.
- L'adattatore USB-AC incluso è stato ideato per la ricarica e la riproduzione. Non scattate fotografie quando è collegato alla fotocamera.
- Quando la carica è completa, accertatevi di scollegare l'adattatore USB-AC dalla presa.
- La batteria può essere ricaricata quando la fotocamera è collegata al computer. Il tempo di ricarica varia in base alle prestazioni del computer. (In alcuni casi può durare fino a circa 10 ore).

Collegamento della fotocamera





- La batteria non viene fornita completamente carica, Prima dell'uso, ricaricate la batteria fino allo spegnimento della spia dell'indicatore (fino a 3.5 ore).
- Se la spia dell'indicatore non si accende, l'adattatore USB-AC non è collegato correttamente alla fotocamera, oppure la batteria, la fotocamera o l'adattatore USB-AC possono essere danneggiati.

Quando caricare le batterie

Caricate la batteria guando appare il messaggio visualizzato di seguito.

Lampeggia in rosso



Monitor in basso a sinistra

Messaggio di errore

Utilizzo del CD fornito per l'impostazione



L'installazione del software per computer [ib] è possibile solo su computer Windows.

Windows



Inserite il CD fornito nell'unità CD-ROM.

Windows XP

Viene visualizzata la finestra di dialogo «Setup».

Windows Vista/Windows 7

 Viene visualizzata la finestra di dialogo di esecuzione automatica. Fate clic su «OLYMPUS Setup» per visualizzare la finestra di dialogo «Setup».



- Se la finestra di dialogo «Setup» non è visualizzata, selezionate «Risorse del computer» (Windows XP) o «Computer» (Windows Vista/Windows 7) dal menu di avvio Fate doppio clic sull'icona del CD-ROM (OLYMPUS Setup) per aprire la finestra di dialogo «OLYMPUS Setup», quindi fate doppio clic su «Launcher exe»
- Se viene visualizzata la finestra di dialogo «Controllo dell'account utente», fate clic su «Sì» o «Continua».

Registrate il vostro prodotto Olympus.

- Fate clic sul pulsante «Registration» e seguite le istruzioni visualizzate
- Per la registrazione dell'utente, la fotocamera deve essere collegata al computer. «Collegamento della fotocamera» (P. 12)
- Se lo schermo della fotocamera resta vuoto anche dopo aver eseguito il collegamento al computer, la batteria potrebbe essere scarica. Lasciate la fotocamera collegata al computer fino al caricamento della batteria, quindi scollegate e ricollegate la fotocamera.

Installate il software OLYMPUS Viewer 2 e [ib].

- Verificate i requisiti di sistema prima di iniziare l'installazione.
- · Fate clic sul pulsante «OLYMPUS Viewer 2» o «OLYMPUS ib» e seguite le istruzioni visualizzate per installare il software.

OLVMBUS Viewer 2

OLI MI OS VIEWEI Z		
Sistema operativo	Windows XP (Service Pack 2 o versioni successive)/Windows Vista/Windows 7	
Processore	Pentium 4 1,3 GHz o superiore (per i filmati è richiesto Core2Duo 2,13 GHz o superiore)	
RAM	1 GB o superiore (2 GB o superiore consigliati)	
Spazio libero su disco rigido	1 GB o superiore	
Impostazioni monitor	1024 x 768 pixel o superiore Almeno 65.536 colori (16.770.000 colori consigliati)	

[ib]	
Sistema operativo	Windows XP (Service Pack 2 o versioni successive)/Windows Vista/Windows 7
Processore	Pentium 4 1,3 GHz o superiore (per i filmati è richiesto Core2Duo 2,13 GHz o superiore)
RAM	512 MB o più (1 GB o superiore consigliati) (1 GB o più consigliati per i filmati— 2 GB o più consigliati)
Spazio libero su disco rigido	1 GB o superiore
Impostazioni monitor	1024 x 768 pixel o superiore Almeno 65.536 colori (16.770.000 colori consigliati)
Grafica	64 MB minimi di RAM video con DirectX 9 o successivo.

^{*} Per informazioni sull'utilizzo del software, consultate la Guida in linea.

Installate il manuale della fotocamera.

 Fate clic sul pulsante «Camera Instruction Manual» e seguite le istruzioni visualizzate.

Macintosh

Inserite il CD fornito nell'unità CD-ROM.

- desktop doppio clic sull'icona del CD (OLYMPUS Setup) sul desktop.
- Fate doppio clic sull'icona «Setup» per visualizzare la finestra di dialogo «Setup».



Installate OLYMPUS Viewer 2.

- Verificate i requisiti di sistema prima di iniziare l'installazione.
- Fate clic sul pulsante «OLYMPUS Viewer 2» e seguite le istruzioni visualizzate per installare il software.
- Potete effettuare la registrazione utente tramite «Registration» nella «Guida» di OLYMPUS Viewer2.

OLYMPUS Viewer 2		
Sistema operativo	Mac OS X v10.4.11-v10.6	
Processore	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz o superiore	
RAM	1 GB o superiore (2 GB o superiore consigliati)	
Spazio libero su disco rigido	1 GB o superiore	
Impostazioni monitor	1024 x 768 pixel o superiore Almeno 32.000 colori (16.770.000 colori consigliati)	

È possibile selezionare altre lingue dalla casella combinata delle lingue. Per informazioni sull'utilizzo del software, consultate la Guida in linea.

3 Copiate il manuale della fotocamera.

 Fate clic sul pulsante «Camera Instruction Manual» per aprire la cartella contenente i manuali della fotocamera. Copiate il manale per la vostra lingua sul computer.

Lingua, data, ora e fuso orario

Potete inoltre scegliere la lingua per i menu e i messaggi visualizzati sul monitor. Inoltre, la data e l'ora che immettete qui vengono visualizzate in moli ruoli, fra i quali nei date stamp e nei nomi dei file di immagine che contengono foto riprese con la fotocamera.

- Dopo aver acceso la fotocamera con il pulsante ON/OFF, selezionate una lingua utilizzando △∇⊲▷ e premete il pulsante ⊚.
- Potete utilizzare i menu per cambiare la lingua selezionata. (♣०1) (P. 55)



2 Usate △∇ per selezionare l'anno per [Y].



Schermata impostazione di data e ora

3 Premete ▷ per salvare l'impostazione per [Y].



- 4 Analogamente ai Passi 2 e 3, usate △∇⊲⊳ per impostare [M] (mese), [D] (giorno), [Time] (ore e minuti) e [Y/M/D] (ordine data), quindi premete il pulsante (๑).
- Per un'impostazione più precisa dell'ora, premete il pulsante @ quando l'orologio indica 00 secondi.
- Per cambiare data e ora, regolate l'impostazione dal menu. [4] (Data/ora) (P. 56)
- 5 Usate <> per selezionare il fuso orario [♠], quindi premete il pulsante ⊗.
 - Utilizzate △ ▽ per attivare o disattivare l'ora legale ([Summer]).



Potete utilizzare i menu per cambiare il fuso orario selezionato. [World Time] (P. 56)

Prima di utilizzare il GPS

La funzione GPS (Global Positioning System) della fotocamera determina la vostra posizione (latitudine e longitudine) e memorizza tale informazione con le immagini riprese con la fotocamera. Per una migliore acquisizione del segnale, la fotocamera utilizza dati orbitali supplementari (GPS Assistito o A-GPS).

I dati A-GPS devono essere aggiornati ogni 14 giorni. Prima di utilizzare il GPS, è necessario impostare l'orologio della fotocamera alla data e all'ora corrette. (P. 15)

Aggiornamento dei dati A-GPS

- Installate il software di aggiornamento (OLYMPUS A-GPS Utility).
 - Scaricate il software di aggiornamento da uno dei seguenti siti Web e installatelo sul vostro computer. http://sdl.olvmpus-imaging.com/agps/
- 2 Collegate la fotocamera al computer e avviate il software di aggiornamento. «Collegamento della fotocamera» (P. 12)
- Dopo l'avvio del software, seguite le istruzioni sullo schermo

Utilizzo del GPS

- Selezionate [On] per [GPS Settings] > [GPS] nella scheda f (Menu Impostazioni 3). «Menu di impostazione» (P. 8)
 - Quando la fotocamera ha acquisito la posizione. nel display verranno visualizzati GPS e le coordinate della posizione.



;GPS;	Lampeggiante:	Ricerca del segnale GPS
GPS	Acceso:	Ricezione del segnale GPS



Dopo un periodo di inutilizzo, la fotocamera potrebbe impiegare alcuni minuti per determinare la posizione. Se dopo alcuni minuti l'icona lampeggia ancora, probabilmente la fotocamera ha difficoltà nel rilevare un segnale. Spostatevi un'area esterna priva di ostacoli oppure cambiate posizione.

2 Tenete premuto △ nella schermata di scatto o di riproduzione.

- La vostra posizione verrà visualizzata sul monitor.
- Verranno visualizzati i punti di riferimento nelle vicinanze presenti nel database GPS.



- 1 Nome punto di riferimento
 - Posizione informazioni
 punto di riferimento
 - 3 Bussola elettronica
- 4 Stato di aggiornamento
- 5 Tracking GPS attivo
- 6 Latitudine
- 7 Longitudine
- 8 Data e ora correnti

$\Delta \nabla \Delta \nabla$	Selezionare un punto di riferimento.
(OK)	Aggiornare i dati GPS.

- Alcuni paesi o regioni regolano l'utilizzo di dispositivi GPS. Seguite tutte le regole locali.
- Disattivate il GPS quando vi trovate a bordo di un aeromobile e in altri luoghi dove l'utilizzo di dispositivi GPS sia vietato.
- La fornitura di dati A-GPS può essere interrotta senza preavviso.
- I dati di posizione potrebbero non essere disponibili o contenere errori nei sequenti luoghi:
 - Luoghi dove non vi sia una visuale non ostruita del cielo (luoghi chiusi, sotterranei o subacquei o i prossimità di alberi o di edifici alti)
 - Luoghi soggetti a forti interferenze magnetiche o radio (in prossimità di linee ad alta tensione, magneti, dispositivi elettronici o telefoni cellulari funzionanti nella banda 1,5 GHz)

- In alcuni luoghi e in alcune ore del giorno, i dati GPS potrebbero richiedere maggiore tempo per l'acquisizione o non essere disponibili.
- Non coprite l'antenna GPS con le mani o con oggetti metallici.
- La fotocamera non acquisisce i dati GPS quando la carica della batteria è bassa.
 - La fotocamera non è adatta per la navigazione GPS.
- Quando [Tracking] è [On], il ricevitore GPS continuerà ad assorbire potenza dalla batteria anche quando la fotocamera è spenta.
- [Power Save] viene disattivato automaticamente quando il GPS è attivo.
- I dati GPS non vengono registrati con i filmati.

Fotografia, riproduzione e cancellazione

Fotografare con le impostazioni di diaframma e tempo di posa ottimali (modalità P)

In questa modalità, vengono attivate le impostazioni automatiche della fotocamera che consentono l'eventuale modifica di un'ampia gamma di altre funzioni fotografiche, come la compensazione dell'esposizione, il bilanciamento del bianco e così via

1 Impostate la ghiera modalità su P.



Premete il pulsante ON/OFF per accendere la fotocamera.





Numero di immagini memorizzabili (P. 71)

Il flash si apre automaticamente e si attiva quando richiesto. Selezionate [Flash Off] (P. 21) per impedire l'attivazione del flash.


Per abbassare il flash, premetelo con un dito.

3 Impugnate la fotocamera e componete l'immagine.





- Quando impugnate la telecamera, prestate attenzione affinché né le dita, né altri oggetti ostruiscano il flash.
- 4 Premete a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco il soggetto.
 - Quando la fotocamera mette a fuoco il soggetto, l'esposizione viene bloccata (vengono visualizzati tempo di posa e valore di apertura) e il crocino AF diventa verde.
 - La fotocamera non è in grado di mettere a fuoco se il crocino AF lampeggia in colore rosso. Provate a rimettere a fuoco.



Tempo di posa Diaframma



«Messa a fuoco» (P. 66)

5 Per scattare la fotografia, premete delicatamente a fondo il pulsante di scatto facendo attenzione a non muovere la fotocamera.



Schermata controllo immagine

Per visualizzare le immagini durante la ripresa

Premendo il pulsante ▶ si attiva la riproduzione delle immagini. Per tornare alla modalità di fotografia, premere il pulsante ▶ oppure il pulsante di scatto a metà.

Per spegnere la fotocamera

Premete di nuovo il pulsante ON/OFF.

Registrazione di filmati

1 Premete il pulsante per avviare la registrazione.



- Insieme ai filmati viene registrato anche l'audio.
- Gli effetti per la modalità di scatto corrente si applicano anche ai filmati. Alcuni effetti della modalità di scatto potrebbero non essere utilizzati con i filmati.
- Durante la registrazione di un filmato potete scattare immagini fisse. «Scatto di immagini fisse durante la registrazione di un filmato» (P. 32)
- 2 Premete nuovamente il pulsante

 per terminare la registrazione.

Uso dello zoom

Il pulsante dello zoom consente di regolare il campo di fotografia.







Zoom ottico: 12,5x Zoom digitale: 4x

Per scattare immagini più grandi [Digital Zoom]/[Super-Res Zoom]

Il tipo e valore dello zoom può essere identificato in base all'aspetto della barra dello zoom. Il display varia in funzione delle opzioni selezionate per [Digital Zoom] (P. 42), [Super-Res Zoom] (P. 44) e [Image Size] (P. 36).

Zoom ottico:

Dimensione dell'immagine	Barra dello zoom
16M	Gamma zoom ottico
Altro	Il rapporto di ingrandimento cambia in base all'impostazione della dimensione immagine."

[On] selezionato per [Super-Res Zoom]:

Dimensione dell'immagine	Barra dello zoom
16M/16:9 L	Gamma zoom super-risoluzione

[On] selezionato per [Digital Zoom]:

Dimensione dell'immagine	Barra dello zoom
16M	Gamma zoom digitale
Altro	Il rapporto di ingrandimento cambia in base all'impostazione della dimensione immagine." Gamma zoom digitale


Se [Image Size] è minore della risoluzione massima, dopo aver raggiunto il massimo zoom ottico la fotocamera ridimensionerà e ritaglierà automaticamente l'immagine al valore [Image Size] selezionato, quindi passera alla gamma zoom digitale se [Digital Zoom] è [On].

Le fotografie scattate quando la barra dello zoom è rossa, posso apparire «sgranate».

Uso del flash

Potete selezionare le funzioni del flash più adatte in base alle condizioni.

Selezionate l'opzione flash nel menu funzioni.



2 Usate ⟨▷ per selezionare l'opzione di impostazione, quindi premete il pulsante ⊚ per impostare.

Opzione	Descrizione	
Flash Auto	Il flash si accende automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce.	
Redeye	Vengono emessi pre-flash per ridurre l'effetto occhi rossi nelle foto.	
Fill In	Il flash si accende indipendentemente dalle condizioni di luce.	
Flash Off	Il flash non scatta.	

Cambio visualizzazione informazioni di ripresa

Potete cambiare la visualizzazione delle informazioni su schermo in base alla situazione, ad esempio per la necessità di una visione chiara dello schermo o per fare una precisa composizione con la origlia.

¶ Premete ∧ (INFO).

 Le informazioni sulla ripresa visualizzate cambiano nell'ordine indicato di seguito a ogni pressione del pulsante. «Visualizzazione modalità di ripresa» (P. 4)

Normale



Nessuna informazione



Informazioni sui filmati



Dettagliata



Lettura di un istogramma

Se il picco riempie la maggior parte del fotogramma, l'immagine apparirà soprattutto bianca.

Se il picco riempie la maggior parte del fotogramma, l'immagine apparirà soprattutto nera.



La sezione verde mostra la distribuzione della luminanza nel centro dello schermo

Visualizzazione delle immagini

Premete il pulsante .

Numero di fotogrammi/ Numero totale di immagini




Immagine riproduzione

2 Premete < D per visualizzare altre immagini.</p>



Tenete premuto ⟨ ▷ per avanzare o riavvolgere.



Per riprodurre l'audio registrato

Per riprodurre l'audio registrato con un'immagine, selezionate l'immagine e premete il pulsante ()



Durante la riproduzione dell'audio

Premete △∇ per regolare il volume.

Per riprodurre immagini raggruppate

In funzione delle condizioni di scatto, le immagini multiple sono visualizzate come gruppo, «Riproduzione di immagini raggruppate» (P.38)





Immagini raggruppate

Per riprodurre i filmati

Selezionate un filmato e premete il pulsante ()«).





Filmati Durante la riproduzione

Premete il nulcante @ ner interromnere

Premete il pulsante T dello zoom per visualizzare l'indice dei filmati. Utilizzate ∧ ♥ ▷ per selezionare il fotogramma dal quale iniziare la riproduzione.

Pausa e riavvio della riproduzione	Prentete il puisante e per interiorripere temporaneamente la riproduzione. Durante la pausa, l'avanzamento o il riavvolgimento, premete il pulsante e per riavviare la riproduzione.
Avanzamento veloce	Premete ▷ per avanzare velocemente. Premete di nuovo ▷ per aumentare la velocità di avanzamento.
Riavvolgi- mento	Premete ◀ per riavvolgere. La velocità di riavvolgimento della registrazione aumenta a ogni pressione di ◀.
Regolazione del volume	Premete △∇ per regolare il volume.

Il funzionamento durante la riproduzione è interrotto



Tempo trascorso / Tempo totale di registrazione

Durante la pausa

Passare a	Premete △∇ per passare all'indice precedente/successivo.
riavvolgimento di	Premete ▷ o ◁ per avanzare o riavvolgere di un fotogramma alla volta. Tenete premuto ▷ o ◁ per avanzare o riavvolgere alla velocità di 1×.
Ripresa della riproduzione	Premete il pulsante per riprendere la riproduzione.

Per interrompere la riproduzione del filmato

Premete il pulsante MENU.

Cancellazione delle immagini durante la riproduzione (cancellazione singola immagine)

1 Visualizzate l'immagine da cancellare e premete ∇ (m).



- 2 Premete △ ▽ per selezionare [Erase], quindi premete il pulsante ൟ.
- Potete cancellare più immagini o tutte le immagini contemporaneamente (P. 49).


Vista indice e vista ingrandita

La vista indice consente la rapida selezione di un'immagine. La vista in primo piano (fino a 10x) consente il controllo dei dettagli dell'immagine.



Ruotate il pulsante dello zoom.





Per selezionare un'immagine nella vista indice

Usate △ ▽ ⊲ ▷ per selezionare un'immagine, guindi premete il pulsante (per visualizzare l'immagine selezionata in una vista a singola immagine.

Per scorrere l'immagine nella vista in primo piano

Usate ∧ ∇ < D per passare all'area di visualizzazione.

Per arrestare [Photo Surfing]

Usate ∧ ∇ per selezionare [ALL], quindi premete il pulsante @.

Cambio della visualizzazione informazioni immagine

Potete cambiare le informazioni sulla fotografia visualizzate sullo schermo

Premete A (INFO).

· Le informazioni visualizzate sull'immagine cambiano nell'ordine indicato di seguito a ogni pressione del pulsante.

Normale





«Lettura di un istogramma» (P. 21)

Uso delle modalità di fotografia

Per cambiare la modalità di fotografia

- Potete modificare la modalità di ripresa (P. IAUTO, SCN. BEAUTY, IM., MAGIC. MR., DI ruotando la ghiera modalità. «Ghiera modalità» (P. 6)
- Le impostazioni predefinite della funzione sono evidenziate in ...

Fotografare con le impostazioni automatiche (modalità ¡AUTO)

La fotocamera seleziona automaticamente la modalità di scatto ottimale per la scena. La condizione di scatto viene decisa dalla fotocamera e non potete modificare le impostazioni, eccetto alcune funzioni.

Impostate la modalità di fotografia su ¡AUTO.

L'icona cambia a seconda della scena automaticamente selezionata dalla fotocamera



- In alcuni casi, la fotocamera potrebbe non essere in grado di selezionare la modalità di fotografia desiderata.
- Se la fotocamera non è in grado di identificare la modalità ottimale, viene selezionata la modalità P.

Uso della guida interattiva

La guida interattiva può essere utilizzata per modificare le impostazioni in modalità **i**ALITO.

Elementi della quida

- · Modifica della saturazione del colore
- · Modifica dell'immagine del colore
- · Modifica della luminosità
- 1 Premete (x) per visualizzare la guida interattiva.
- ② Usate △∇ per evidenziare un elemento, quindi premete il pulsante (∞).

Elementi della guida



- ③ Usate △∇ per selezionare un livello e verificate l'effetto o la descrizione.
 - Premete a metà il pulsante di scatto per selezionare.

Barra di livello



- 4 Premete il pulsante di scatto per fotografare.
 - Per eliminare la guida interattiva dal display, premete il pulsante MENU.
- Con alcuni livelli di impostazione della guida interattiva, le immagini potrebbero apparire sgranate

- Le modifiche ai livelli di impostazione della guida interattiva potrebbero non essere visibili sullo schermo.
- Non è possibile utilizzare la guida interattiva con il flash
- Le modifiche alle opzioni della guida interattiva annullano modifiche precedenti.
- La scelta per la guida interattiva di impostazioni che superino i limiti dell'esposimetro della fotocamera potrebbe dare luogo in immagini sovraesposte o sottoesposte.

[™] Uso della modalità più adatta per la scena di ripresa (modalità SCN)

Impostate la modalità di fotografia su SCN.



2 Usate ⟨▷ per selezionare la modalità, quindi premete il pulsante ఁ.



Icona che indica la modalità di scena impostata

Nelle modalità SCN, le impostazioni ottimali sono pre-programmate per specifiche situazioni di ripresa. Per questo motivo, in alcune modalità non potete modificare le impostazioni.

Sottomenu	Applicazione
Hand-Held Starlight Night Scene*1/** Night+Portrait/ Sport/** Sport/** Indoor/** Self Portrait/ Sunset*1/** Freworks*1/* Cuisine/	La fotocamera scatta l'immagine utilizzando le impostazioni migliori in base alle condizioni della scena.

Quando il soggetto è scuro, la riduzione del disturbo viene attivata automaticamente. I tempi di ripresa raddoppiano e non è possibile fotografare altre immagini.

Per scattare foto del muso del vostro animale domestico ([& Pet Mode - Cat]/ [Pet Mode - Dog])


Usate ⟨▷ per selezionare [❸] o [�], quindi premete il pulsante ఁ per impostare.

- [Auto Release] viene selezionato automaticamente e, nel momento in cui il muso del soggetto viene riconosciuto, la foto viene scattata automaticamente.
- Per annullare [Auto Release], consultate «Uso dell'autoscatto» (P. 33).

Fotografia di immagini 3D (modalità 3D)

 Selezionate [Auto] o [Manual] usando ⟨□⟩, quindi premete il pulsante ⊗.

Sottomenu 1	Descrizione
Auto	Inquadrate la fotografia in modo che crocino e puntatore si sovrappongano e l'otturatore verrà rilasciato automaticamente.
Manual	Dopo aver scattato la prima immagine, spostate la fotocamera seguendo la guida sul monitor, quindi scattate la seconda immagine manualmente.



^{*2} Consigliato per soggetti statici.

- In funzione del soggetto o della situazione (se la distanza fra la fotocamera e il soggetto è troppo bassa), l'immagine potrebbe non avere un aspetto 3D.
- L'angolo di visualizzazione 3D varia a seconda del soggetto e così via.
- Per uscire dalla modalità di scatto 3D senza salvare l'immagine, premete il pulsante MENU.
- [Image Size] (P. 36) è fissa su [695].
- Il rapporto di zoom è fisso.
- Messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco sono fissi guando scattate la prima immagine.
- II flash è fisso su [③Flash Off].

🖁 Fotografare con effetti speciali (modalità MAGIC).

Per aggiungere espressione alla foto, selezionate l'effetto speciale desiderato.

Impostate la modalità di fotografia su MAGIC.



2 Usate ⟨▷ per selezionare la modalità, quindi premete il pulsante ఁ.

> Icona che indica la modalità MAGIC impostata



Sottomenu	Opzione
MAGIC FILTER	Pop Art Pin Hole Fish Eye Trawing Soft Focus Punk Sparkle Watercolor Reflection Miniature Frammentato Dramatic

Nelle modalità MAGIC, le impostazioni ottimali sono pre-programmate per ciascun effetto di scena. Per questo motivo, in alcune modalità non potete modificare le impostazioni.

Fotografare con effetti Beauty Fix (Modalità BEAUTY)

In base all'immagine, la modifica potrebbe non essere possibile.

Impostate la modalità di fotografia su BEAUTY.



2 Usate ⟨▷ per selezionare l'impostazione di ritocco, quindi premete il pulsante ⊚ per impostare.

Opzione selezionata



- [Set 1], [Set 2] o [Set 3] consente di ritoccare l'immagine in base a Beauty Settings. [Beauty Settings] (P. 57)
- 3 Puntate la fotocamera al soggetto. Controllate la cornice che appare attorno al volto rilevato dalla fotocamera, quindi premete il pulsante di scatto per fotografare.
- Vengono salvate l'immagine modificata e quella non modificata
- Se non è possibile ritoccare l'immagine, viene salvata solo quella non modificata.
- La [Image Size] dell'immagine ritoccata è fissa su [5_M].
- Viene ritoccato solo il volto individuato dalla fotocamera.
- Selezionate [OK] o [Beauty Fix] nella schermata di controllo e premete il pulsante (per salvare o ritoccare ulteriormente l'immagine.



Beauty Fix

1 Selezionate una voce di ritocco, quindi premete il pulsante @.



- 2 Premete il pulsante (sulla schermata di controllo.
 - Potete registrare le impostazioni per Beauty Fix. [Beauty Settings] (P. 57)

Creazione di immagini panoramiche (modalità ⋈)

Impostate la modalità di fotografia su \(\square.



2 Usate ⟨▷ per selezionare la modalità. Quando selezionate [Auto], premete ▽. Quando selezionate una funzione differente da [Auto], premete il pulsante (ok).






Sottomenu	Applicazione
Auto	Le immagini panoramiche sono combinate automaticamente spostando la fotocamera nella direzione di scatto. Premete una volta il pulsante di scatto per avviare la sequenza.
Manual	Vengono scattati tre fotogrammi e combinati dalla fotocamera. L'utente compone gli scatti utilizzando la cornice guida e rilascia manualmente il pulsante di scatto.
PC	I fotogrammi scattati vengono combinati in un'immagine panoramica tramite il software PC.

- 3 Quando si scatta con [Auto] Utilizzate ⟨▷ per selezionare l'angolo di visualizzazione e premete il pulsante (ok).
- Per informazioni sull'installazione del software PC, consultate «Utilizzo del CD fornito per l'impostazione» (P. 13).

- Se impostato su [Auto] o [Manual], [Image Size] (P. 36) è fissa a 2M o equivalente.
- Messa a fuoco, esposizione, posizione zoom (P. 20) e bilanciamento del bianco (P. 34) sono bloccati sul primo fotogramma.
- II flash (P. 21) è fissato sulla modalità (§) (Flash Off).

Per fotografare con [Auto]

- 1 Puntate la fotocamera nella posizione di partenza.
 - Usate △∇
 per selezionare la direzione di scatto.
- Premete il pulsante di scatto per avviare lo scatto. Spostate lentamente la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sul monitor.



- ③ Quando lo scatto raggiunge il termine della guida sul monitore, termina automaticamente.
 - La fotocamera elabora le immagini automaticamente e viene visualizzata l'immagine panoramica combinata.
 - Per interrompere lo scatto, premete il pulsante di scatto o il pulsante (a). Se ferma la fotocamera per alcuni istanti, lo scatto termina automaticamente.
- Se viene visualizzato il messaggio «Image was not created.» (Immagine non creata), scattare nuovamente.
- Per uscire dalla funzione panorama senza salvare l'immagine, premete il pulsante **MENU**.

Fotografare con [Manual]

 Usate △∇
 per specificare a quale bordo sarà connessa l'immagine successiva.



 Premete il pulsante di scatto per scattare il primo fotogramma. La parte del primo fotogramma con la comice bianca viene visualizzata nell'area di unione 1.



- ③ Componete lo scatto successivo in modo che l'area 1 si sovrapponga all'area di unione 2.
- Premete il pulsante di scatto per scattare il fotogramma successivo.
- Premete il pulsante
 per combinare solo 2 fotogrammi.
- S Ripetete il Passo 3 e 4 per scattare il terzo fotogramma.
 - Dopo aver scattato il terzo fotogramma, la fotocamera elabora automaticamente i fotogrammi e viene visualizzata l'immagine panoramica combinata.
- Per uscire dalla funzione panorama senza salvare l'immagine, premete il pulsante **MENU**.

Fotografare con [PC]

- Usate △∇ ▷ per selezionare la direzione di combinazione dei fotogrammi.
- 2 Premete il pulsante di scatto per fotografare il primo fotogramma, quindi puntate la fotocamera per il secondo scatto. La procedura di scatto è uguale a quella di [Manual].
- È possibile eseguire fotografie panoramiche contenenti un massimo di 10 fotogrammi.
- 3 Ripetete il Passo 2 fino a riprendere il numero di fotogrammi desiderati, quindi al termine premete il pulsante @ o MENU.
- Per informazioni su come creare immagini panoramiche, consultate la guida del software PC.

Scatto di un'immagine fissa con filmato (modalità 🗗 📜)

Quando si scatta un'immagine fissa, contemporaneamente viene registrato un filmato che mostra i momenti precedenti e successivi al rilascio dell'otturatore

Impostate la modalità fotografia su ☐☐ (Photo with 🍄 Clip).



2 Usate < per aprire il menu delle funzioni. Usate < per selezionare la lunghezza del filmato, quindi premete il pulsante .



- 3 sec. / 3 sec.
 7 sec. / 0 sec.
 5 5 sec. / 0 sec.
 6 3 sec. / 0 sec.
- Lo scatto potrebbe non essere disponibile immediatamente dopo il passaggio alla modalità di scatto (ad esempio immediatamente dopo l'accensione) o immediatamente dopo lo scatto di una fotografia.
- La dimensione dell'immagine del filmato è impostata a [(吸礼] o [張朝].
- Le immagini scattate vengono visualizzate come gruppo. «Riproduzione di immagini raggruppate» (P. 38)

Scatto di due tipi di immagini contemporaneamente (modalità 📶)

- In modalità , vi sono limitazioni alla dimensione dell'immagine. In funzione delle impostazioni, la dimensione dell'immagine potrebbe essere modificata automaticamente.
- Impostate la modalità di scatto su (Multi-Record).



2 Usate ⟨▷ per selezionare la modalità, quindi premete il pulsante ▽.





	Sottomenu	Descrizione
	Multi-Framing	La fotocamera scatta due immagini contemporaneamente con angolazioni differenti: una grandangolare e una ritagliata.
	Multi-File	La fotocamera scatta due immagini contemporaneamente con dimensioni differenti.
MAGIC	MAGIC and Original	La fotocamera scatta due immagini contemporaneamente: una applicando Magic Filter e una originale non modificata.

Per usare [Multi-Framing]

Potete seguire il soggetto per la fotografia ravvicinata. Toccate per attivare il tracking.

Subject Tracking

- 1) Toccate on per attivare il tracking on.
- Selezionate l'impostazione del fotogramma e premete i pulsante (a).
- 3 Allineate il crocino AF al soggetto per l'angolo di zoom e premete il pulsante (ex).
 - Il fotogramma segue automaticamente il soggetto rilevandone il colore.



Disattivazione di Subject Tracking

- 1 Toccate can per attivare il tracking can.
- ② Usate ∧ ∇ ⊲ ▷ o toccate per posizionare la cornice.
- Non è possibile riprendere immagini toccando il monitor
- Se la fotocamera non è in grado di seguire il movimento del soggetto, il fotogramma diventa rosso.
- La [Image Size] è limitata come segue.

Per usare [Multi-File]

 Selezionate la dimensione dell'immagine secondaria, quindi premete il pulsante

. La [Image Size] è limitata come seque.

 Immagine
 Principale:
 [2m] o superiore

 fissa
 Secondaria:
 [1m], [WA], [WA]

 Filmati
 Principale:
 [WA]
 [WA]

Secondaria: [360] [180]

Per usare [MAGIC and Original]

- ① Usate 〈〉 per selezionare la modalità, quindi premete il pulsante ⑥.
- Quando si riprendono filmati in questa modalità, la [Image Size] è limitata a [[250]] o inferiore.
- Quando si riprendono filmati in questa modalità, [Sparkle], [Soft Focus], [Miniature], [Fragmented] e [Dramatic] non sono disponibili.
- 3 Scatto delle immagini.
 - Premete il pulsante di scatto per scattare due immagini fisse con le impostazioni definite.
 - Premete il pulsante per avviare la registrazione di due filmati con le impostazioni definite. Premete nuovamente il pulsante per arrestare la registrazione.
- Per scattare controllando l'area di registrazione dei filmati Premete ∆ più volte per visualizzare l'area di registrazione dei filmati.
- Le immagini scattate vengono visualizzate come gruppo. (P.38)

Scatto di immagini fisse durante la registrazione di un filmato

- 1 Impostate la modalità di fotografia su P o iAUTO.
- 2 Premete il pulsante

 per avviare la registrazione di un filmato.
- 3 Premete il pulsante di scatto per fotografare un'immagine fissa.
- Le immagini scattate vengono visualizzate come gruppo. (P.38)
- Le immagini fisse possono essere utilizzate come indice di un filmato. (P.38)
- Il numero di immagini fisse che possono essere scattate varia in funzione delle impostazioni della dimensione dell'immagine. (P.36)
- È possibile scattare mentre si controllano le aree registrabili dell'immagine fissa e del filmato. (P. 21)
- ② Se è selezionato [紀] o [紀], verrà scattata solo una foto a ogni pressione del pulsante di scatto.


Uso delle funzioni di fotografia

«Utilizzo del menu» (P. 7)

Fotografie in primo piano (foto Macro)

Questa funzione consente alla fotocamera di mettere a fuoco e fotografare soggetti ravvicinati.

Selezionate l'opzione macro nel menu funzioni.



2 Usate <▷ per selezionare l'opzione di impostazione, quindi premete il pulsante (ix) per impostare.

Opzione Descrizione		
Off	La modalità macro è disattivata.	
Macro	Macro Consente di fotografare a una distanzi di 10 cm ⁻¹ (90 cm ⁻²) dal soggetto.	
Super Macro" ³	Consente di fotografare 1 cm dal soggetto.	

Quando lo zoom è nella posizione più estesa (W).

II flash (P. 21) e lo zoom (P. 20) non possono essere impostati se è selezionato [Super Macrol (P. 33).

Uso dell'autoscatto

Dopo aver premuto a metà il pulsante di scatto. la fotografia viene scattata dopo un breve ritardo.

Selezionate l'opzione autoscatto nel menu funzioni.



Usate ⊲⊳ per selezionare l'opzione di impostazione, quindi premete il pulsante (ix) per impostare.

Opzione	Descrizione	
♦ Off	L'autoscatto viene disattivato.	
♂ 12 sec.	La spia dell'autoscatto si illumina per circa 10 secondi, poi lampeggia per circa 2 secondi, quindi viene scattata la fotografia.	
③ 2 sec.	La spia dell'autoscatto lampeggia per circa 2 secondi, quindi viene scattata la fotografia.	
∛ίπο Auto Release*¹	Quando il vostro animale domestico (cane o gatto) ruota la testa verso la fotocamera, il muso viene riconosciuto e la foto viene scattata automaticamente.	

[[]Auto Release] viene visualizzato solo quando SCN la modalità è [86] o [49].

Per disattivare l'autoscatto dopo l'avvio Premete il pulsante MENU.


^{*2} Quando lo zoom è nella posizione teleobiettivo estrema (T).

^{*3} Lo zoom viene fissato automaticamente.

Regolazione della luminosità (compensazione dell'esposizione)

Potete regolare la luminosità standard (esposizione appropriata) impostata dalla fotocamera basata sulla modalità di fotografia (eccetto per IAJTO) in modo che risulti più chiara o più scura per ottenere lo scatto desiderato.

 Selezionate la compensazione dell'esposizione nel menu funzioni.



2 Usate ⟨▷ per selezionare la luminosità desiderata, quindi premete il pulsante .

Regolazione su uno schema di colori naturali (Bilanciamento del bianco)

Per una colorazione più naturale, scegliete un'opzione di bilanciamento del bianco adatta alla scena.

Selezionate l'opzione di bilanciamento del bianco nel menu funzioni.



2 Usate ⟨▷ per selezionare l'opzione di impostazione, quindi premete il pulsante ⊗ per impostare.

per impression		
Opzione	Descrizione	
WB Auto	La fotocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alla scena di ripresa.	
*	Per fotografare all'esterno in condizioni di cielo sereno.	
එ	Per fotografare all'esterno in condizioni di cielo nuvoloso.	
-\$-	Per fotografare in ambienti illuminati da lampade alogene.	
#	Per fotografare in condizioni di luce bianca fluorescente.	
₽ 1	Per impostare le tenui tonalità di colore che non è possibile regolare con Auto, Sunny,	
<u>₽</u> g	Cloudy, Incandescent o Fluorescent.	

Uso del bilanciamento del bianco one touch

- Selezionate l'opzione di bilanciamento del bianco nel menu funzioni.
- ② Usate ⟨▷ per selezionare [괻] o [괻] e rivolgete la fotocamera verso un foglio di carta bianco.
 - Posizionate la carta in modo da riempire tutto lo schermo, verificando che non vi siano aree in ombra.
 - Si consiglia di impostare lo zoom su teleobiettivo (T).
 - Eseguite questa procedura con la luce con la quale scatterete le fotografie.
- 3 Premete il pulsante MENU.
 - La fotocamera rilascia l'otturatore e il bilanciamento del bianco viene registrato.
 - Il bilanciamento del bianco registrato viene memorizzato nella fotocamera. Spegnendo la fotocamera i dati non verranno persi.
 - Quando [An] o [An] il cui bilanciamento del bianco è già stato registrato viene selezionato al Passo (2), viene registrato un nuovo bilanciamento del bianco.

Se l'area bianca non è ampia a sufficienza o se il colore è troppo luminoso, scuro o intenso, non è possibile registrare il bilanciamento del bianco. Tornate al Passo (2). Oppure impostate l'altro

Selezione della sensibilità ISO

hilanciamento del hianco

Selezionate l'opzione di impostazione ISO nel menu funzioni.



2 Usate ⟨▷ per selezionare l'opzione di impostazione, quindi premete il pulsante ⊚ per impostare.

Opzione	Descrizione	
ISO Auto	La fotocamera regola automaticamente la sensibilità in base alla scena di ripresa.	
High ISO Auto	La fotocamera usa una sensibilità più alta rispetto a [ISO Auto] per ridurre la sfocatura provocata da un soggetto in movimento o dall'oscillazione della fotocamera.	
Valore	La sensibilità ISO è fissata al valore selezionato.	

ISO è l'abbreviazione di International Organization for Standardization. Gli standard ISO specificano la sensibilità di fotocamere digitali e pellicole, pertanto codici quali «ISO 100» sono utilizzati per rappresentare la sensibilità. Nell'impostazione ISO, sebbene valori più piccoli determinino una minore sensibilità, potete ottenere immagini chiare in condizioni di piena luminosità. Valori più grandi determinano una maggiore sensibilità e consentono di fotografare con tempi di posa minori anche in condizioni di scarsa luminosità. Tuttavia, l'elevata sensibilità introduce disturbo nell'immagine risultante, conferendole potenzialmente un aspetto sgranato.

Scatto in sequenza (Drive)

Le immagini vengono scattate in sequenza mentre tenete premuto il pulsante di scatto.

Selezionate l'opzione drive nel menu funzioni.






Opzione	Descrizione	
	A ogni pressione del pulsante di scatto viene scattato un fotogramma.	
12	La fotocamera scatta immagini in sequenza a circa 2,3 fotogrammi/sec.	
2	La fotocamera scatta immagini in sequenza a circa 10 fotogrammi/sec.	
H112	La fotocamera scatta immagini in sequenza a circa 15 fotogrammi/sec.	
H2	La fotocamera scatta immagini in sequenza a circa 60 fotogrammi/sec.	
(Auto Split Shooting)	La fotocamera scatta fino a 16 foto a intervalli regolari mentre si tiene premuto il pulsante di scatto.	

- La [Image Size] è limitata.
- ② Se impostato su modalità diverse da [□], il flash (P. 21) è fisso su [⑤Flash Off].
- Lo zoom digitale (P. 42) non è disponibile con la fotografia in sequenza ad alta velocità o [[...]]. La sensibilità ISO è fissata su [ISO Auto].
- Con impostazioni diverse da [
], messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco sono fissi sul primo fotogramma.

Selezione delle dimensioni delle fotografie

Selezionate la dimensione dell'immagine nel menu funzioni.



2 Usate ⟨▷ per selezionare l'opzione di impostazione, quindi premete il pulsante ⊚ per impostare.

Opzione	Descrizione
16M (4608x3456)	Adatto per stampe in formato oltre A3.
8M (3264x2448)	Adatto per stampe in formati fino ad A3.
5M (2560x1920)	Adatto per stampe in formato A4.
3M (2048x1536)	Adatto per stampe di immagini in formati fino ad A4.
2M (1600x1200)	Adatto per stampe di immagini in formato A5.
1M (1280x960)	Adatto per stampe in formato cartolina.
VGA (640x480)	Adatto per la riproduzione di immagini sul televisore e il loro impiego in e-mail e siti Web.
16:9 L (4608x2592)	Adatto per la riproduzione di immagini su televisori panoramici e per la stampa su formato A3.
16:9 S (1920x1080)	Adatto per la visualizzazione di immagini su televisori panoramici e per la stampa in formato A5.

Uso delle funzioni di riproduzione

Riproduzione di immagini panoramiche

Potete scorrere per la visualizzazione le immagini panoramiche unite con [Auto] o [Manual].

《Creazione di immagini panoramiche (modalità ⋈)» (P. 28)

Selezionate un'immagine panoramica durante la riproduzione.

«Visualizzazione delle immagini» (P. 22)



2 Premete il pulsante .



Area di visualizzazione corrente

Per controllare la riproduzione dell'immagine panoramica

Teleobiettivo/Grandangolare: premete il pulsante ⊚ per interrompere temporaneamente la riproduzione. Premete quindi il pulsante dello zoom per ingrandire/ ridurre l'immagine.

Direzione di riproduzione: premete △ ▽ 〈 ▷ per interrompere la riproduzione e scorrere l'immagine nella direzione del pulsante premuto.

Pausa: premete il pulsante (iii).

Riavvio scorrimento: premete il pulsante ...

Arresto riproduzione: premete il pulsante MENU.

Riproduzione delle fotografie 3D

Le immagini 3D scattate con questa fotocamera possono essere riprodotte su dispositivi compatibili 3D connessi tramite un cavo HDMI (venduto a parte).

- «Fotografia 3D (modalità 3D)» (P. 26)
- Quando si riproducono immagini 3D, leggete attentamente le avvertenze del manuale di istruzioni per i dispositivi compatibili 3D.
- 1 Collegate il dispositivo compatibile 3D e la fotocamera utilizzando il cavo HDMI.
- Per informazioni sulla connessione e il metodo di impostazione, consultate «Connessione tramite cavo HDMI» (P. 54)
- 2 Usate ⟨▷ per selezionare [3D Show] e premete il pulsante ఁ.
- 3 Usate ⟨▷ per selezionare l'immagine 3D da riprodurre, quindi premete il pulsante ఁ.



Per avviare una presentazione, premete il pulsante MENU

Per interrompere la presentazione, premete il pulsante MENU o il pulsante ().



Le immagini 3D sono composte da file JPEG e file MPO. Se uno di guesti file viene eliminato con un computer, la riproduzione delle immagini 3D non sarà possibile.

🖁 Riproduzione di immagini raggruppate

In funzione delle impostazioni, le immagini scattate vengono visualizzate come gruppo durante la riproduzione. Sono disponibili varie operazioni per le immagini raggruppate; ad esempio l'espansione per la visualizzazione o la cancellazione delle immagini singole o la cancellazione globale delle immagini raggruppate.



Espande (tranne le immagini (1). Selezionate l'immagine e premete il pulsante per visualizzare le singole immagini.

Usate ⟨ ▷ per visualizzare i fotogramma precedente/successivo

Pulsante @

Avvia/arresta la riproduzione.

 $\wedge \nabla$

Regola il volume durante la riproduzione di immagini con audio.



Se cancellate una cornice di gruppo, tutte le immagini in quel gruppo vengono cancellate contemporaneamente. Se il gruppo contiene immagini che desiderate conservare, espandete il gruppo e proteggetele singolarmente.

Fotogramma immagini sequenziali

- Le immagini scattate in sequenza vengono riprodotte automaticamente.
- Espandete per visualizzare le immagini nella vista indice



Fotogramma immagini sequenziali

Fotogramma (foto con filmato)

• I filmati e le immagini fisse vengono riprodotti.



Fotogramma 🗖 🎞

Fotogramma filmato con immagini fisse

- I filmati e le immagini fisse vengono riprodotti.
- Espandete per visualizzare le immagini nella vista indice.
- Sospendete la riproduzione e premete il pulsante W dello zoom per visualizzare le immagini fisse come un indice di capitolo del filmato. Selezionate l'immagine fissa e premete il pulsante (per riprodurre il filmato da quel punto.



Fotogramma filmato con immagini fisse

Fotogramma MR (Multi-Record)

- Le immagini vengono riprodotte.
- Espandete per visualizzare due immagini affiancate.
- Utilizzate i pulsanti dello zoom durante la riproduzione per passare da un'immagine all'altra.





Immagini fisse

Filmati



Riproduzione di filmati

Menu per le funzioni di fotografia

Le impostazioni predefinite della funzione sono evidenziate in

Ripristino delle funzioni di ripresa ai valori predefiniti [Reset]

Sottomenu 2	Applicazione
Yes	Ripristina le seguenti funzioni di menu alle impostazioni predefinite: • Flash (P. 21) • Macro (P. 33) • Autoscatto (P. 33) • Compensazione dell'esposizione (P. 34) • Bilanciamento del bianco (P. 34) • ISO (P. 35) • Drive (P. 35) • Dimensioni immagine (P. 36) • Funzioni di menu in [• 1. • 2, №] (P. 40 - 44)
No	Le impostazioni correnti non sono modificate.

Selezione della qualità dell'immagine per le immagini fisse [Compression]

(Menu Fotocamera 1) ► Compression

Sottomenu 2	Applicazione
Fine	Ripresa ad alta qualità.
Normale	Ripresa a qualità normale.

«Numero di immagini memorizzabili (immagini fisse)/Durata di registrazione continua (filmati) nella memoria interna e nelle schede» (P. 71, 72)

Selezione della qualità dell'immagine per i filmati [lmage Size]

Sottomenu 2	Applicazione
	Selezionate la qualità dell'immagine in base a dimensione e velocità fotogrammi.

«Numero di immagini memorizzabili (immagini fisse)/Durata di registrazione continua (filmati) nella memoria interna e nelle schede» (P. 71, 72)

Illuminazione del soggetto in controluce [Shadow Adjust]

Sottomenu 2	Applicazione
Auto	Attivato automaticamente quando si seleziona una modalità di scatto compatibile.
Off	L'effetto non viene applicato.
On	Scatto con regolazione automatica per illuminare un'area più scura.

Se impostato su [Auto] o [On], [ESP/ •] (P. 41) viene fissato automaticamente su [ESP].

Impostazione della funzione Touch Shutter [Touch Shutter]

(Menu Fotocamera 1) ► Touch Shutter

Sottomenu 2	Applicazione
On	Il soggetto toccato viene messo a fuoco e la foto viene scattata automaticamente.
Off	L'AF viene bloccato sul soggetto toccato. Premete il pulsante di scatto manualmente.

 È anche possibile modificare questa impostazione toccando il pannello. «Uso della modalità di scatto» (P. 9)

Selezione dell'area di messa a fuoco [AF Mode]

Sottomenu 2	Applicazione
Face/iESP ⁻¹	La fotocamera esegue automaticamente la messa a fuoco. (Il volto, se ne viene rilevato uno, viene evidenziato da una cornice bianca"; quando si preme a metà il pulsante di scatto e la fotocamera esegue la messa a fuoco, la cornice diventa verde". Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera seleziona un soggetto nella cornice ed esegue automaticamente la messa a fuoco).
Spot	La fotocamera si mette a fuoco sul soggetto posizionato all'interno del crocino AF.
AF Tracking	La fotocamera segue automaticamente il movimento del soggetto per metterlo continuamente a fuoco.

Per alcuni soggetti, la cornice può non apparire o richiedere un certo tempo prima di apparire.

Per mettere a fuoco un soggetto in movimento continuo (AF Tracking)

- Impugnate la fotocamera per allineare il crocino AF al soggetto e premete il pulsante (
 ...).
- Quando la fotocamera riconosce il soggetto, il crocino AF ne segue automaticamente il movimento per metterlo continuamente a fuoco.
- 3 Per annullare il tracking, premete il pulsante (x).
- In base ai soggetti o alla condizioni di scatto, la fotocamera potrebbe non essere in grado di bloccare la messa a fuoco o di seguire il movimento del soggetto.
- Se la fotocamera non è in grado di seguire il movimento del soggetto, il crocino AF diventa rosso.

Selezione del metodo di misurazione della luminosità [ESP/]

1 (Menu Fotocamera 1) ► ESP/

Sottomenu 2	Applicazione
ESP	Scatta per ottenere una luminosità bilanciata sull'intero schermo (misura la luminosità al centro e nelle aree circostanti dello schermo separatamente).
(spot)	Fotografa il soggetto al centro mentre è in controluce (misura la luminosità al centro dello schermo).



Se la cornice è rossa lampeggiante, la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco. Provate a mettere a fuoco il soggetto.

Fotografare con ingrandimenti maggiori dello zoom ottico [Digital Zoom]

Menu Fotocamera 1) ► Digital Zoom

Sottomenu 2	Applicazione
Off	Disabilita zoom digitale.
On	Abilita zoom digitale.



Digital Zoom] non è disponibile quando è selezionato Super Macrol (P. 33).



L'opzione selezionata per [Digital Zoom] modifica l'aspetto della barra dello zoom. «Per scattare immagini più grandi» (P. 20)


Riduzione della sfocatura provocata dall'oscillazione della fotocamera durante la fotografia [lmage Stabilizer] (immagini fisse)/[IS Movie Mode] (filmati)

(Menu Fotocamera 2) ▶ Image Stabilizer (immagini fisse)/

Menu Filmati) ▶

IS Movie Mode (filmati)

Sottomenu 2	Applicazione
Off	La stabilizzazione delle immagini è disattivata. Consigliato per fotografare quando la fotocamera è fissata su un treppiede o un'altra superficie stabile.
On	La stabilizzazione delle immagini è attivata.




Le immagini potrebbero non venire stabilizzate se il movimento della fotocamera fosse eccessivo.



Se il tempo di posa è eccessivamente alto, ad esempio durante le fotografie notturne, [Image Stabilizer1 (immagini fisse) potrebbe non essere completamente efficace.

Uso della luce ausiliaria per fotografare un soggetto scuro [AF Illuminat.]

Sottomenu 2	Applicazione
	L'illuminatore AF non è utilizzato.
On	Quando premete a metà il pulsante di scatto, l'illuminatore AF si accende per agevolare la messa a fuoco.



Visualizzazione dell'immagine subito dopo lo scatto [Rec View]

1 (Menu Fotocamera 2) ► Rec View

Sottomenu 2	Applicazione
Off	L'immagine registrata non viene visualizzata. Consente di preparare lo scatto successivo seguendo il soggetto nel monitor dopo lo scatto.
On	L'immagine registrata viene visualizzata. Consente di controllare rapidamente l'immagine appena scattata.

Rotazione automatica delle immagini scattate con la fotocamera in posizione verticale durante la riproduzione [Pic Orientation]

(Menu Fotocamera 2) ▶ Pic Orientation

Durante la fotografia, l'impostazione [二] (P. 48) sul menu di riproduzione viene impostata automaticamente.

Questa funzione potrebbe non operare correttamente se la fotocamera è rivolta verso l'alto o il basso durante la fotografia.

Sottomenu 2	Applicazione
Off	Le informazioni sull'orientamento verticale/ orizzontale della fotocamera durante la fotografia non vengono registrate con le immagini. Le immagini fotografate con la fotocamera in posizione verticale non vengono ruotate durante la riproduzione.
On	Le informazioni sull'orientamento verticale/ orizzontale della fotocamera durante la fotografia vengono registrate con le immagini. Le immagini vengono ruotate automaticamente durante la riproduzione.

Visualizzazione delle guide icona [Icon Guide]

Sottomenu 2	Applicazione
Off	Non viene visualizzata alcuna guida icona.
On	La spiegazione dell'icona selezionata viene visualizzata quando si seleziona una modalità di fotografia o l'icona del menu delle funzioni (posizionate il cursore sull'icona per qualche istante per visualizzare la spiegazione).



Stampa della data di registrazione [Date Stamp]

Sottomenu 2	Applicazione
Off	Non stampa la data.
	Contrassegna la fotografia con la data di registrazione.

- Se data e ora non sono impostate, la configurazione [Date Stamp] non può essere definita. «Lingua, data, ora e fuso orario» (P. 15)
- Non è possibile eliminare il contrassegno della data.
- [Date Stamp] non è disponibile in modalità [Panorama] o [3D Photo].
- Date stamp non sono aggiunti con la fotografia in seguenza.

Uso della Super-Resolution Technology per High-Quality Zoom [Super-Res Zoom]

Sottomenu 2	Applicazione
	Scatto di foto senza lo zoom super risoluzione.
On	Scatto di foto con lo zoom super risoluzione.

Disponibile solo se [16M] o [16:9 L] è selezionato per [Image Size].

Registrazione dell'audio durante la ripresa di filmati [•]

Sottomenu 2	Applicazione
Off	L'audio non viene registrato.
On	L'audio viene registrato.

Riduzione del rumore del vento [Wind Noise Reduction]

Sottomenu 2	Applicazione
Off	Registrazione dell'audio senza la riduzione del rumore del vento.
On	Registrazione dell'audio con la riduzione del rumore del vento.

Menu per le funzioni di riproduzione, modifica e stampa

- Le impostazioni predefinite della funzione sono evidenziate in
- I dati devono essere stati creati con fibl (software PC) prima di utilizzare alcune funzioni.
- Consultate la guida di [ib] (software PC) per informazioni sul suo utilizzo.
- Per informazioni sull'installazione di fibì (software PC), consultate «Utilizzo del CD fornito per l'impostazione» (P. 13).

Riproduzione automatica delle immagini [Slideshow]

► (Menu Riproduzione) ► Slideshow

Sottomenu 2	Sottomenu 3	Applicazione
Slide	All/Event/ Collection*1	Seleziona il contenuto da includere nella presentazione.
BGM	Off/Cosmic/ Mix/Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Seleziona le opzioni per la musica di sottofondo.
Tipo	Normal/Short/ Long	Seleziona il tipo di effetto di transizione utilizzato tra le diapositive.
Start	_	Avvia la presentazione.

^{*1} In [Collection], viene riprodotta la raccolta creata con [ib] (software PC) e importata da un computer.

Aggiunta di immagini ai preferiti [Favorites]

► (Menu Riproduzione) ► Favorites

Sottomenu 2	Applicazione
Attivare/ Disattivare	Scegliete le immagini da aggiungere ai preferiti. Usate ⊲I⊳ per evidenziare un'immagine e premete ⊚. Per rimuovere l'immagine dai preferiti, premete di nuovo ⊚.
Riproduzione	Visualizzare i preferiti. Toccate per visualizzare le immagini come una presentazione.

Il contrassegno dei preferiti è utilizzabile solo in questo modello di fotocamera.

Ricerca di immagini e riproduzione delle immagini correlate [Photo Surfing]

► (Menu Riproduzione) ► Photo Surfing

In [Photo Surfing], potete cercare le immagini e riprodurre le immagini correlate selezionando gli elementi relativi.

Per avviare [Photo Surfing]

Premete il pulsante (per avviare [Photo Surfing]. Quando un elemento correlato dell'immagine visualizzata viene selezionato con △∇, le immagini correlate all'elemento vengono visualizzate nella parte inferiore del monitor. Usate \checkmark per visualizzare un'immagine. Per selezionare ali elementi correlati non visualizzati. premete il pulsante (mentre selezionate un elemento.

Per arrestare [Photo Surfing]

Per interrompere [Photo Surfing], usate △∇ per selezionare [ALL], quindi premete il pulsante (8).

<sup>② Durante una presentazione, premete
> per avanzare</sup> di un fotogramma oppure \triangleleft per tornare indietro di un fotogramma.



Immagini corrispondenti agli elementi correlati

Uso di [ib] (software PC) e importazione dei dati nella fotocamera

- Consultate la guida di [ib] (software PC) per informazioni sul suo utilizzo.
- [ib] (software PC) potrebbe non funzionare correttamente con immagini modificate utilizzando altre applicazioni software.
- Potete eseguire le funzioni [Photo Surfing] seguenti quando i dati creati con [ib] (software PC) vengono importati nella fotocamera. È possibile aggiungere agli elementi correlati
 - E possibile aggiungere agli elementi correlati informazioni su persone o località di scatto e nuove raccolte.

Modifica delle dimensioni dell'immagine [[Ч⊒]]

Menu Riproduzione) ► Edit ► 🖼

Sottomenu 3	Applicazione
VGA 640 x 480	Viene salvata un'immagine ad alta risoluzione come immagine separata di
QvgA 320 x 240	dimensione inferiore da utilizzare negli allegati e-mail e in altre applicazioni.

- Usate
 per selezionare un'immagine.
- ② Usate △∇ per selezionare una dimensione immagine, quindi premete il pulsante ⊚.
 - L'immagine ridimensionata viene salvata come immagine separata.


- ① Usate ⊲⊳ per selezionare un'immagine, quindi premete il pulsante (∞).
- ② Usate il pulsante dello zoom per selezionare la dimensione della cornice di ritaglio, quindi spostate la cornice con △∇⊲▷.



- - L'immagine modificata viene salvata come immagine separata.

Aggiunta di audio alle immagini fisse []

- Menu Riproduzione) ► Edit ► ●
- 1 Usate $\triangleleft \triangleright$ per selezionare un'immagine.
- Indirizzate il microfono all'origine del suono.



- Premete il pulsante (a).
 - Inizia la registrazione.
 - La fotocamera aggiunge (registra) il suono per circa 4 secondi durante la riproduzione dell'immagine.

Regolazione dell'esposizione per i volti [Beauty Fix]

- Menu Riproduzione) ► Edit ► Beauty Fix
- In base all'immagine, la modifica potrebbe non essere possibile.
- ① Selezionate un'immagine con ⟨□⟩, quindi premete il pulsante (♠).
- ② Selezionate un'opzione con △∇, quindi premete il pulsante (๑).
- ③ Selezionate [OK] o [Beauty Fix] nella schermata di conferma e premete il pulsante @ per salvare la copia ritoccata o eseguire ulteriori modifiche.
 - L'immagine ritoccata viene salvata come immagine separata.



[Image Size] è impostata su [5_M] o inferiore.

Beauty Fix

1 Selezionate un'opzione e premete il pulsante .



② Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma; premete il pulsante ...

Illuminazione delle aree scure a causa di controluce o altri motivi [Shadow Adi]

- ► (Menu Riproduzione) ► Edit ► Shadow Adj
- Usate ⟨▷⟩ per selezionare un'immagine, quindi premete il pulsante (๑).
 - L'immagine modificata viene salvata come immagine separata.
- In base all'immagine, la modifica potrebbe non essere possibile.
- Il processo di ritocco può diminuire la risoluzione dell'immagine.

Ritocco degli occhi rossi nelle fotografie con il flash [Redeye Fix]

- Menu Riproduzione) ► Edit ► Redeye Fix
- ① Usate ⊲⊳ per selezionare un'immagine, quindi premete il pulsante ఁ.
 - L'immagine modificata viene salvata come immagine separata.
- In base all'immagine, la modifica potrebbe non essere possibile.
- Il processo di ritocco può diminuire la risoluzione dell'immagine.

Modifica delle informazioni sul punto di riferimento registrate sulle immagini [Landmark]

Menu Riproduzione) ► Edit ► Landmark

Potete modificare le informazioni sul punto di riferimento (ad esempio nomi di luoghi ed edifici) registrate sulle immagini fotografate con la funzione GPS con informazioni diverse registrate in prossimità del punto di scatto.

Consultate «Registrazione delle informazioni sul punto di riferimento [GPS Settings]» (P. 58).

- ① Selezionate l'immagine con ⟨□⟩, quindi premete il pulsante ☞.
 - Il punto di riferimento di destinazione, se è lontano dalla posizione registrata sulle immagini, potrebbe non venire visualizzato.
 - Viene visualizzato un elenco di punti di riferimento registrati in prossimità della posizione registrata sulle immagini.
- ② Selezionate il nuovo punto di riferimento da registrare sull'immagine con ∧ ∇, quindi premete il pulsante (∞).
- ③ Selezionate [OK] con △∇, quindi premete il pulsante (๑).

Rotazione delle immagini [🗂]

- Menu Riproduzione) ► Edit ► ☐
- Usate
 per selezionare un'immagine.
- 2 Premete il pulsante (per ruotare l'immagine.
- ③ Se necessario, ripetete i Passi ① e ② per effettuare impostazioni per altre immagini, quindi premete il pulsante MENU.
- Il nuovo orientamento delle immagini rimane memorizzato anche a fotocamera spenta.

Cattura di immagini fisse da filmati [In-Movie Image Capture]

- Menu riproduzione) ► Edit ►
 In-Movie Image Capture
- ① Usate ⊲⊳ per selezionare il filmato, quindi premete il pulsante .
- ② Usate ⟨▷ per visualizzare il fotogramma da catturare, quindi premete il pulsante (∞).
 - Il fotogramma selezionato viene registrato come immagine fissa.

Ritaglio di filmati lunghi [Movie Trimming]

► (Menu Riproduzione) ► Edit ► Movie Trimmina

① Usate ⊲⊳ per selezionare il filmato, quindi premete il pulsante).

Sottomenu 2	Applicazione
New File	Registra il filmato ritagliato come nuovo file di filmato.
Overwrite	Sovrascrive il filmato originale con quello ritagliato.

- Usate \(\rightarrow \rightarrow \) per visualizzare il fotogramma dal quale iniziare l'eliminazione, quindi premete il pulsante \(\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{o}}} \).
- ③ Usate ⟨□⟩ per visualizzare il fotogramma con il quale terminare l'eliminazione, quindi premete il pulsante (∞).
- ④ Usate △∇ per selezionare [Erase], quindi premete il pulsante (♠).
 - Per annullare il ritaglio, selezionate [Cancel].
- Il ritaglio del filmato viene elaborato per secondi. La lunghezza del filmato viene regolata automaticamente, in modo da includere i fotogrammi di inizio e fine.

Quando si modificano filmati raggruppati

- Espandete il gruppo desiderato.
 - «Riproduzione di immagini raggruppate» (P. 38)
- ② Usate ⟨⇒⟩ per selezionare il filmato, quindi premete il pulsante (๑).
 - Quando eseguite il ritaglio su un gruppo che comprende due filmati senza espanderlo, entrambi i filmati verranno modificati.
 - Quando si espande il gruppo per modificare i rispettivi filmati, i singoli filmati modificati potranno essere salvati come [New File].

Cancellazione delle immagini [Erase]

Menu Riproduzione) ► Erase


Sottomenu 2	Applicazione
All Erase	Tutte le immagini nella memoria interna o scheda vengono cancellate.
Sel. Image	Le immagini vengono selezionate e cancellate singolarmente.
Cancellazione	Elimina l'immagine visualizzata.
Cancellazione o un gruppo	Tutte le immagine nel gruppo sono cancellate (P. 38).

Per cancellare le immagini presenti nella memoria interna, non inserite la scheda nella fotocamera.

Non potete cancellare le immagini protette.

Per selezionare e cancellare le immagini singolarmente [Sel. Image]

- 1 Usate △ ∇ per selezionare [Sel. Image], quindi premete il pulsante (oк).
- Usate ID per selezionare l'immagine da cancellare. quindi premete il pulsante (per aggiungere un contrassegno \(\square\) all'immagine.
 - Ruotate il pulsante dello zoom verso W per visualizzare la vista indice. Potete selezionare rapidamente le immagini con i pulsanti △ ▽ ◁ ▷. Premete verso T per tornare alla visualizzazione singolo fotogramma.



- 3 Ripetete il passo 2 per selezionare le immagini da cancellare, quindi premete il pulsante MENU per cancellare le immagini selezionate.
- ④ Usate △ ▽ per selezionare [Yes], quindi premete il pulsante 🙉.
 - Le immagini contrassegnate con
 ✓ saranno cancellate

Per cancellare tutte le immagini [All Erase]

- 1 Usate △ ∇ per selezionare [All Erase], quindi premete il pulsante ().
- ② Usate △∇ per selezionare [Yes], quindi premete il pulsante ().

Protezione delle immagini ได้ใ

- Menu Riproduzione) ▶ 5
- Non potete cancellare le immagini protette con [Erase] (P. 23, 49), [Sel, Image] (P. 49), [Erase Group] (P. 49) o [All Erase] (P. 49), ma tutte le immagini vengono cancellate con [Memory Format]/[Format] (P. 50).
- Usate per selezionare un'immagine.
- Premete il pulsante (x).
 - Premete di nuovo il pulsante (per annullare le impostazioni.
- 3 Se necessario, ripetete i Passi 1 e 2 per proteggere altre immagini, quindi premete il pulsante MENU.

Selezionate le immagini da caricare su Internet con il software in dotazione OLYMPUS Viewer 2. [Upload Order]

- ► (Menu Riproduzione) ► Edit ► Upload Order
- 1 Usate $\triangleleft \triangleright$ per selezionare un'immagine.
- 2 Premete il pulsante (%).
 - Premete di nuovo il pulsante (ix) per annullare le impostazioni.
- (3) Ripetete il Passo (1) e (2) secondo le necessità.
- Premete il pulsante MENU.
- L È possibile selezionare per il caricamento solo file JPEG.
- Per le istruzioni di caricamento, consultate la Guida in linea
- Non è possibile eliminare i dati GPS registrati con le immagini. Se non desiderate rivelare il luogo di scatto delle fotografie, selezionate [Off] per [GPS Settings].

Menu per altre impostazioni della fotocamera

Le impostazioni predefinite della funzione sono evidenziate in

Cancellazione completa dei dati [Memory Format]/[Format]

Y (Menu Impostazioni 1) ► Memory Format/ Format



Le schede devono essere formattate con guesta fotocamera prima del primo uso o dopo essere state utilizzate con altre fotocamere o computer.

Assicuratevi di rimuovere la scheda prima di formattare la memoria interna

Sottomenu 2	Applicazione
Yes	Cancella completamente le immagini nella memoria interna o nella scheda (comprese le immagini protette).
No	Annulla la formattazione.

Copia delle immagini dalla memoria interna alla scheda [Backup]

Y (Menu Impostazioni 1) ► Backup

Sottomenu 2	Applicazione
	Copia i dati immagine dalla memoria interna alla scheda.
No	Annulla la copia.

Per la copia dei dati sono necessari alcuni secondi. Verificate che la batteria sia sufficientemente carica prima di avviare la copia.

Utilizzo di una scheda Eye-Fi [Eye-Fi]

Sottomenu 2	Applicazione
All	Caricare tutte le immagini.
Sel. Image	Caricare le immagini selezionate.
Off	Disabilitare la trasmissione Eye-Fi.

Quando usate una scheda Eve-Fi, leggete attentamente ed osservate le istruzioni fornite nel relativo manuale di istruzioni.

Usate la scheda Eve-Fi in conformità con le leggi e i regolamenti del paese dove utilizzate la fotocamera

- Rimuovete la scheda Eye-Fi dalla fotocamera o selezionate [Off] per [Eye-Fi] quando vi trovate in aeromobili o in altri luochi dove l'utilizzo è vietato.
- Questa fotocamera non supporta la modalità Endless della scheda Eve-Fi.

Memorizzazione delle impostazioni di stampa nei dati immagine [Print Order]

- «Prenotazioni di stampa (DPOF)» (P. 62)
- Potete effettuare le prenotazioni di stampa solo per le immagini fisse registrate su scheda.

Selezione di un metodo per collegare la fotocamera ad altri dispositivi [USB Connection]

Y (Menu Impostazioni 1) ► USB Connection

Sottomenu 2	Applicazione
Auto	Quando la fotocamera è collegata a un altro dispositivo, viene visualizzata la schermata di selezione delle impostazioni.
Storage	Selezionate quando collegate la fotocamera a un computer tramite un dispositivo di memorizzazione.
MTP	Selezionate quando trasferite immagini senza utilizzare [ib] (software PC) in dotazione con Windows Vista/Windows 7.
Stampa	Selezionate quando collegate a una stampante PictBridge-compatibile.

Requisiti del sistema

Windows : Windows XP Home Edition/ Professional (SP1 o successivi)/

Vista/Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 o versioni

successive

Quando utilizzate un sistema differente da Windows XP (SP2 o versioni successive)/Windows Vista/ Windows 7, impostate su [Storage].

- Anche se un computer dispone di porte USB, non si garantisce il funzionamento corretto nei casi seguenti:
 - Computer con porte USB installate mediante scheda di espansione, ecc.
 - Computer senza SO installato in fabbrica e computer assemblati in casa

Accensione della fotocamera con il pulsante ▶ [▶ Power On]

Y (Menu Impostazioni 1) ► Power On


Sottomenu 2	Applicazione	
No	La fotocamera non è accesa. Per accenderla premete il pulsante ON/OFF .	
Yes	Tenete premuto il pulsante per accendere la fotocamera nella modalità di riproduzione.	

Selezione del suono della fotocamera e del volume [Sound Settings]

Sottomenu 2	Sottomenu 3	Applicazione
Sound Type	1/2/3	Selezionate i suoni della fotocamera (suono operativo, suono dell'otturatore e suono di avvertimento)
► Volume	0/1/2/3/4/5	Seleziona il volume di riproduzione delle immagini.
Volume	0/1/2/3/4/5	Seleziona il volume operativo dei pulsanti della fotocamera.

Ripristino dei nomi di file delle immagini [File Name]

Y (Menu Impostazioni 2) ► File Name




Sottomenu 2	Applicazione
Reset	Viene ripristinato il numero sequenziale dei nomi di cartella e file qualora venga inserita una nuova scheda." Utile quando raggruppate le immagini su schede separate.
Auto	Anche se è inserita una nuova scheda, continua la numerazione dei nomi di cartelle e file dalla scheda precedente. Utile per gestire tutti i nomi di file e cartelle immagini con numeri sequenziali.

^{*1} Il numero del nome cartella è ripristinato a 100 e quello del nome di file a 0001.

Regolazione della funzione di elaborazione immagine [Pixel Mapping]

Y (Menu Impostazioni 2) ► Pixel Mapping



Per ottenere i migliori risultati, attendete almeno un minuto dopo aver fotografato o visualizzato immagini prima di eseguire l'operazione di pixel mapping. Se la fotocamera è spenta durante questa operazione. eseguire di nuovo la procedura.

Per regolare la funzione di elaborazione immagine

Premete il pulsante (quando viene visualizzato [Start] (Sottomenu 2).

 Si avvia il controllo e la regolazione della funzione di elaborazione immagine.

Regolazione della luminosità del monitor ['-!]

Per regolare la luminosità del monitor

 Usate ∧ ∇ per regolare la luminosità mentre visualizzate lo schermo, quindi premete il pulsante (ix).



Riproduzione di immagini su un televisore ITV Outl

Y (Menu Impostazioni 2) ► TV Out




🌓 Il sistema di segnale video TV varia in base a Paesi e aree geografiche. Prima di visualizzare le immagini della fotocamera sul televisore, selezionate l'uscita video in base al tipo di segnale video del televisore.

Sottomenu 2	Sottomenu 3	Applicazione
Video Out	NTSC	Connessione della fotocamera a un televisore in America del Nord, Taiwan, Corea, Giappone e così via.
video Odi	PAL	Connessione della fotocamera a un televisore nei paesi europei, Cina e così via.
HDMI Out	480p/576p, 720p, 1080i	Impostate il formato di segnale prioritario. L'impostazione del televisore, se non coincide, viene modificata automaticamente.
HDMI Control	Off	Utilizzate la fotocamera.
	On	Utilizzate il telecomando del televisore.


Le impostazioni predefinite variano a seconda dell'area geografica in cui la fotocamera viene venduta.

Per riprodurre le immagini della fotocamera su un televisore

- Connessione mediante cavo AV
- 1 Selezionate nella fotocamera lo stesso sistema di segnale video del TV collegato ([NTSC]/[PAL]).
- Collegate televisore e fotocamera.
 - Connessione mediante cavo HDMI.
- ① Sulla fotocamera, selezionate il formato del segnale digitale da collegare ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
- 2 Collegate televisore e fotocamera.
- 3 Accendete il televisore e impostate «INPUT» su «VIDEO (una presa di ingresso collegata alla fotocamera)».
- ♠ Accendete la fotocamera e usate
 ♠ per selezionare l'immagine da riprodurre.
- Quando la fotocamera è connessa al computer tramite il cavo USB, non connettete il cavo HDMI alla fotocamera.









- Per informazioni sulla modifica dell'origine ingresso del televisore, consultate il manuale di istruzioni del televisore.
- Se la fotocamera e il televisore sono collegati con un cavo AV e un cavo HDMI, il cavo HDMI è prioritario.
- In base alle impostazioni del televisore, informazioni e immagini visualizzate possono apparire ritagliate.

Per gestire le immagini con il telecomando del televisore

- Impostate [HDMI Control] su [On] e spegnete la fotocamera.
- (2) Collegate la fotocamera e il televisore con un cavo HDMI. «Connessione mediante cavo HDMI» (P. 54)
- 3 Accendete prima il televisore, quindi la fotocamera.
 - Per il funzionamento, seguite la guida operativa visualizzata sul televisore.
- Con alcuni televisori, non è possibile eseguire le operazioni con il telecomando del televisore anche se la guida operativa è visualizzata sullo schermo.
- Se non è possibile eseguire la procedura tramite il telecomando del TV, impostate [HDMI Control] su [Off] e procedete usando la fotocamera.

Risparmio della batteria tra le riprese [Power Save]

Y (Menu Impostazioni 2) ► Power Save

Sottomenu 2	Applicazione
Off	Disattiva [Power Save].
	Se la fotocamera non viene utilizzata per circa 10 secondi, il monitor si spegne automaticamente per risparmiare le batterie.

Per riprendere dalla modalità di standby Premete un pulsante.

Modifica della lingua del display [♣️/]

Sottomenu 2	Applicazione
Lingue	Potete selezionare la lingua di menu e messaggi di errore visualizzati sul monitor.

Impostazione della data e dell'ora [🕘]

Y (Menu Impostazioni 2) ► <



«Lingua, data, ora e fuso orario» (P. 15).

Per selezionare l'ordine di visualizzazione della data

- Premete
 Dopo aver selezionato Minute, quindi usate
 ∆
 ∇ per selezionare l'ordine di visualizzazione della data.
- 2 Premete il pulsante (per impostare.

Per controllare data e ora

Premete il pulsante INFO con la fotocamera spenta. L'ora corrente viene visualizzata per circa 3 secondi.



Scelta dei fusi orari principale e alternativi [World Time]

Y (Menu Impostazioni 3) ➤ World Time



Non potete selezionare alcun fuso orario con (World Time) se l'orologio della fotocamera non è prima stato impostato con [4].

Sottomenu 2	Sottomenu 3	Applicazione
1.1(A)t	1	L'ora nel fuso orario di residenza (l'ora selezionata per 🏚 nel sottomenu 2).
Home/Alternate	+	L'ora nel fuso orario di destinazione (il fuso orario selezionato per → nel sottomenu 2).
ratio	_	Selezionate il fuso orario locale [1].
*1, 2	_	Selezionate il fuso orario di destinazione (→).

^{*1} Nelle aree in cui è in uso l'ora legale, usate △∇ per attivarla ([Summer]).

Ripristino dei dati nella fotocamera [Reset Database]



La riproduzione è disponibile eseguendo [Reset Database] se la funzione Photo Surfing non è attivata correttamente. Tuttavia, dati quali raccolte e altri gruppi creati con [ib] (software PC) vengono cancellati dal database della fotocamera

Importate i dati nella fotocamera da un computer per riprodurre i dati creati con [ib] (software PC).

² Quando selezionate un fuso orario, la fotocamera calcola automaticamente la differenza oraria tra la zona selezionata e il fuso orario locale (1) per visualizzare l'ora nel fuso orario di destinazione (1).

Registrazione delle impostazioni per Beauty Fix [Beauty Settings]

Y (Menu Impostazioni 3) ► Beauty Settings

- Per alcuni soggetti, l'effetto potrebbe non essere
- Usate ∧ ∇ per selezionare una impostazione di ritocco, quindi premete il pulsante @.
- 2 Premete il pulsante di scatto per scattare un ritratto.



- L'immagine non viene salvata.
- (3) Selezionate una voce di ritocco, quindi premete il pulsante @.



- 4 Premete il pulsante @ sulla schermata di controllo per salvare l'immagine.
 - La registrazione è completata.

Calibrazione del touch panel [Touch Calibration.]

Toccate il pannello e seguite le istruzioni sullo schermo.

Registrazione delle informazioni temporali e sulla posizione di scatto sulle immagini fotografate [GPS Settings]

f (Menu Impostazioni 3) ► GPS Settings

L'opzione [Track] registra i dati GPS ad intervalli regolari per creare automaticamente un registro di tracking GPS. I registri di tracking sono memorizzati nella fotocamera e devono essere salvati manualmente sulla scheda di memoria.

Sottomenu 2	Sottomenu 3	Applicazione
GPS	On	Quando desiderate utilizzare la funzione GPS.
	Off	Quando non desiderate utilizzare la funzione GPS.
	Stato	Quando desiderate visualizzare la schermata delle informazioni.
A. da Tiana Adii ad	On	Regola l'orologio con i dati GPS UTC.
Auto Time Adjust	Off	Non regola l'orologio.
Track	On	Registra i dati GPS ad intervalli regolari per creare un registro di tracking GPS. La spia dell'indicatore si illumina durante in tracking, anche quando la fotocamera è spenta.
	Off	Disattivare il tracking GPS.
	Save	Salvare il registro di tracking corrente nella scheda di memoria.
Oto-/Di	On	Quando desiderate visualizzare il paese o la regione.
Country/Region	Off	Quando non desiderate visualizzare il paese o la regione.
State/Province	On	Quando desiderate visualizzare lo stato o la provincia.
State/Province	Off	Quando non desiderate visualizzare lo stato o la provincia.
O:h-	On	Quando desiderate visualizzare la città.
City	Off	Quando non desiderate visualizzare la città.
l andresele	On	Quando desiderate visualizzare il punto di riferimento.
Landmark	Off	Quando non desiderate visualizzare il punto di riferimento.



[Auto Time Adjust] è applicabile solo quando n (fuso orario locale) è selezionato per [World Time].



I registri di tracking sono memorizzati nella cartella GPSLOG sulla scheda di memoria. Ogni volta che selezionate [Save] viene creato un nuovo file. Vengono creati più file se:

- La data cambia durante il tracking
- Scegliete un'altra opzione per [Track]

Il tracking termina automaticamente quando:

- La batteria è scarica.
- La fotocamera resta spenta per oltre 24 ore

Per informazioni relative ad argomenti quali la visualizzazione del tracking GPS, consultate il manuale del software di tracking GPS.

Stampa

Stampa diretta (PictBridge'1)

Collegando la fotocamera a una stampante PictBridge compatibile, potete stampare direttamente le immagini senza utilizzare il computer.


Per sapere se la vostra stampante è compatibile con PictBridge, consultate il relativo manuale d'uso.

- PictBridge è lo standard che consente di connettere fotocamere digitali e stampanti di marche diverse e di stampare le fotografie.
- Le modalità di stampa, le dimensioni della carta e altri parametri che potete impostare sulla fotocamera variano in base alla stampante utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultate il manuale di istruzioni della stampante.
- Per informazioni sui tipi di carta disponibili, su come caricare la carta e installare le cartucce di inchiostro, consultate il manuale di istruzioni della stampante.

Stampa di immagini con le impostazioni standard della stampante [Easy Print]

- Nel menu di impostazione, impostate [USB Connection] su [Print]. «Connessione USB» (P. 51)
- 1 Visualizzate l'immagine da stampare sul monitor.
- «Visualizzazione delle immagini» (P. 22)

2 Accendete la stampante e collegatela alla fotocamera.



- 3 Premete il pulsante ▷ per iniziare la stampa.
- 4 Per stampare un'altra immagine, usate ⟨▷ per selezionare un'immagine, quindi premete il pulsante (๑).

Per uscire dalla stampa

Dopo aver selezionato un'immagine sullo schermo, scollegate il cavo USB dalla fotocamera e dalla stampante.

Modifica delle impostazioni della stampante per la stampa [Custom Print]

- 1 Seguite i Passi 1 e 2 per [Easy Print] (P. 59), quindi premete il pulsante ⊚.
- 2 Usate △∇ per selezionare la modalità di stampa, quindi premete il pulsante ⊗.

Sottomenu 2	Applicazione
Stampa	Viene stampata l'immagine selezionata al Passo 6.
All Print	Stampa tutte le immagini memorizzate nella memoria interna o sulla scheda.
Multi Print	Stampa un'immagine in formato multiplo.
All Index	Stampa un indice di tutte le immagini memorizzate nella memoria interna o sulla scheda.
Print Order*1	Stampa le immagini in base ai dati di prenotazione sulla scheda.

¹ [Print Order] è disponibile solo se sono state effettuate prenotazioni di stampa. «Prenotazioni di stampa (DPOF)» (P. 62)

- 3 Usate △∇ per selezionare [Size] (Sottomenu 3), quindi premete ▷.
- Se non appare la schermata [Printpaper], [Size], [Borderless] e [Pics/Sheet] sono impostati ai valori predefiniti della stampante.



4 Usate △∇ per selezionare le impostazioni [Borderless] o [Pics/Sheet], quindi premete il pulsante .

Sottomenu 4	Applicazione
Off/On*1	L'immagine viene stampata con un bordo ([Off]). L'immagine stampata occupa l'intero foglio ([On]).
(Il numero di immagini per foglio varia in base alla stampante).	Il numero di immagini per foglio ([Pics/Sheet]) può essere selezionato solo quando [Multi Print] è selezionato al Passo 3.

- 1 Le impostazioni disponibili per [Borderless] variano in base alla stampante.
- Se è selezionato [Standard] ai Passi 3 e 4, l'immagine viene stampata con le impostazioni standard della stampante.
- 5 Usate <▷ per selezionare un'immagine.
- 6 Premete △ per prenotare la stampa dell'immagine corrente. Premete ▽ per eseguire le impostazioni dettagliate della stampante per l'immagine corrente.

Per eseguire le impostazioni dettagliate della stampante

 Usate △∇ ▷ per selezionare l'impostazione, quindi premete il pulsante ⊚.

Sottomenu 5	Sottomenu 6	Applicazione
ДX	0 - 10	Seleziona il numero di stampe.
Date	With/Without	Selezionando [With] le immagini vengono stampate con la data. Selezionando [Without] le immagini vengono stampate senza la data.
Nome file	With/Without	Selezionando [With] il nome del file viene stampato sull'immagine. Selezionando [Without] non viene stampato il nome del file sull'immagine.
#	(Passa alla schermata delle impostazioni).	Seleziona una parte dell'immagine da stampare.

Per ritagliare un'immagine [1]

 Usate il pulsante dello zoom per selezionare la dimensione della cornice di ritaglio, usate △∇⊲⊳ per spostare la cornice, quindi premete il pulsante ...



- ② Usate △∇ per selezionare [OK], quindi premete il pulsante .
- Se necessario, ripetete i Passi 5 e 6 per selezionare l'immagine da stampare, effettuate le impostazioni dettagliate, quindi impostate (Single Print).

8 Premete il pulsante .



- 9 Usate △∇ per selezionare [Print], quindi premete il pulsante ∞.
 - Inizia la stampa.
 - Quando è selezionato [Option Set] in modalità [All Print], appare la schermata [Print Info].
 - Al termine della stampa, viene visualizzata la schermata [Print Mode Select].



Per annullare la stampa

- Premete il pulsante **MENU** mentre è visualizzato [Do Not Remove USB Cable].
- ② Selezionate [Cancel] con △∇ quindi premete il pulsante (iii).
- 10 Premete il pulsante MENU.
- 11 Quando viene visualizzato il messaggio [Remove USB Cable], scollegate il cavo USB dalla fotocamera e dalla stampante.

Prenotazione delle stampe (DPOF¹)

Nelle prenotazioni delle stampe, il numero di stampe e l'opzione di stampa della data vengono salvati nell'immagine sulla scheda. Ciò consente di stampare con facilità su stampanti o presso laboratori di stampa che supportano DPOF mediante le sole prenotazioni di stampa sulla scheda senza l'utilizzo del computer o della fotocamera.

- DPOF è una norma per la memorizzazione automatica di informazioni di stampa dalle fotocamere digitali.
- Potete impostare le prenotazioni di stampa solo per le immagini memorizzate sulla scheda. Prima di effettuare prenotazioni di stampa, inserite una scheda con immagini registrate.
- Le prenotazioni DPOF impostate con un altro dispositivo DPOF non possono essere modificate da questa fotocamera. Effettuate i cambiamenti usando la macchina originale. L'esecuzione di nuove prenotazioni DPOF con questa fotocamera cancella le prenotazioni eseguite con l'altro dispositivo.
- È possibile effettuare prenotazioni di stampe DPOF fino a 999 immagini per scheda.

Prenotazione stampa di un solo fotogramma [고]

- 1 Visualizzate il menu di impostazione.
- «Menu di impostazione» (P. 8)
- 2 Dal menu Impostazioni 1 f, selezionate [Print Order] quindi premete il pulsante ⊛.
- 3 Usate △∇ per selezionare [♣], quindi premete il pulsante ఁ.



- 4 Usate ⟨▷ per selezionare l'immagine per la prenotazione di stampa. Usate △▽ per selezionare la quantità. Premete il pulsante ⊚.
- 5 Usate △▽ per selezionare l'opzione della schermata [④] (stampa data), quindi premete il pulsante (∞).

Sottomenu 2	Applicazione
No	Viene stampata solo l'immagine.
Date	Viene stampata l'immagine con la data dello scatto.
Time	Viene stampata l'immagine con l'ora dello scatto.

Usate △∇ per selezionare [Set], quindi premete il pulsante (ox).

Prenotazione di una copia di tutte le immagini memorizzate sulla scheda [,[44]]

- ¶ Seguite i passi 1 e 2 in [□] (P. 62).
- 2 Usate △∇ per selezionare [♣], quindi premete il pulsante ⊛.
- 3 Seguite i Passi 5 e 6 in [□].

Azzeramento di tutti i dati di prenotazione stampa

- ¶ Seguite i passi 1 e 2 in [□] (P. 62).
- 2 Selezionate [♣] o [♣], quindi premete il pulsante ൟ.
- 3 Usate △∇ per selezionare [Reset], quindi premete il pulsante ⊚.

Reimpostazione dei dati di prenotazione di immagini selezionate

- ¶ Seguite i passi 1 e 2 in [□] (P. 62).
- 2 Usate △∇ per selezionare [♣], quindi premete il pulsante ∞.
- 3 Usate △∇ per selezionare [Keep], quindi premete il pulsante ⋈.
- ¶ Usate ⟨▷ per selezionare l'immagine con la prenotazione di stampa da annullare. Usate △ ♡ per impostare la qualità di stampa a «0».
 - Se necessario, ripetete il Passo 4, quindi premete il pulsante
 al termine.
- 6 Usate △∇ per selezionare l'opzione della schermata [④] (stampa data), quindi premete il pulsante ⊚.
 - Le impostazioni vengono applicate alle immagini rimanenti con i dati di prenotazione di stampa.
- Vsate △∇ per selezionare [Set], quindi premete il pulsante ∞.

Suggerimenti per l'uso

Se la fotocamera non funziona come previsto, oppure se viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo e non siete sicuri sulle operazioni da effettuare, consultate le informazioni di sedulto per risolvere i problemi.

Risoluzione dei problemi

Batteria

«La fotocamera non funziona anche con le batterie installate».

- Inserite le batterie ricaricate nella posizione corretta.
 «Inserimento di batteria e scheda» (P. 11),
 «Caricamento della batteria con l'adattatore USB-AC incluso» (P. 12)
- La capacità della batteria potrebbe essere temporaneamente ridotta a causa della bassa temperatura. Rimuovete le batterie dalla fotocamera e scaldatele mettendole in tasca per un po'.

Scheda/Memoria interna

«Viene visualizzato un messaggio di errore».

«Messaggio di errore» (P. 65)

Pulsante di scatto

«La fotocamera non fotografa quando premete il pulsante di scatto».

- Disattivate la modalità di riposo. Per risparmiare energia, la fotocamera attiva automaticamente la modalità di riposo e il monitor si spegne se non vinee svoltia alcuna operazione per 3 minuti dal momento dell'accensione. La fotocamera non scatta fotografie anche se il pulsante di scatto viene premuto completamente in questa modalità Premete il pulsante dello zoom o gli altri pulsanti per far uscire la fotocamera dalla modalità di riposo prima di scattare una fotografia. La fotocamera viene spenta automaticamente dopo 12 minuti di inattività. Premete il pulsante DNIOFF per accendere la fotocamera.
- Premete il pulsante per passare alla modalità di fotografia.
- Attendete che l'indicatore (ricarica flash) smetta di lampeggiare prima di fotografare.
- Durante l'uso prolungato della fotocamera, la temperatura interna può aumentare e provocarne lo

spegnimento automatico. In questo caso, rimuovere la batteria dalla fotocamera e attendere che la fotocamera si sia sufficientemente raffreddata. Durante l'uso anche la temperatura esterna della fotocamera può aumentare, tuttavia ciò è normale e non indica un errore di funzionamento.

Monitor

«È difficile vedere».

 Può essere presente condensa. Spegnete la fotocamera e attendete che il corpo del dispositivo si acclimati alla temperatura circostante e si asciughi prima di scattare fotografie.

«La luce viene catturata nell'immagine».

 Se fotografate con il flash in situazioni di oscurità, l'immagine può presentare molti riflessi del flash sul pulviscolo atmosferico.

Funzione data e ora

«Le impostazioni di data e ora si ripristinano ai valori predefiniti».

- Se rimuovete le batterie e le lasciate fuori dalla fotocamera per circa tre giorni⁺, le impostazioni di data e ora vengono ripristinate ai valori predefiniti e devono essere nuovamente ripristinate.
 - L'ora fino al ripristino delle impostazioni predefinite di data e ora varia in base al tempo per cui le batterie sono state inserite nella fotocamera.

«Lingua, data, ora e fuso orario» (P. 15)

Varie

«La fotocamera produce rumore durante lo scatto della fotografia».

 La fotocamera potrebbe attivare l'obiettivo e produrre un rumore anche se non viene eseguita alcuna operazione. Ciò avviene in quanto la fotocamera esegue azioni di messa a fuoco automatica finché non è pronta per scattare.

«La direzione della bussola non è corretta o l'ago della bussola lampeggia».

 La bussola non funziona come previsto in prossimità di forti campi elettromagnetici, quali quelli prodotti da televisori, microonde, grandi motori elettrici, trasmettitori radio e linee elettriche ad alta tensione. Talvolta, il normale funzionamento può essere ripristinato muovendo la fotocamera con un profilo a otto ruotando il polso.

Messaggio di errore



Se viene visualizzato sul monitor uno dei messaggi

di seguito, controllate l'azione correttiva.			
Messaggio di errore	Azione correttiva		
Card Error	Problema della scheda Inserite una nuova scheda.		
Selettore di protezione	Problema della scheda Il selettore di protezione da scrittura è nella posizione «LOCK». Rilasciare il selettore.		
Memory Full	Problema di memoria interna Inserite una scheda. Cancellate le immagini non necessarie.		
Card Full	Problema della scheda • Sostituite la scheda. • Cancellate le immagini non necessarie."		
Card Setup Back USSS Power Off Format	Problema della scheda Usate △ ▽ per selezionare [Format], quindi premete il pulsante ⊚. Usate quindi △ ▽ per selezionare [Yes] e premete il pulsante ⊚. ²		
Memory Selvp Back (CC) Power Off Memory Format	Problema di memoria interna Usate △∇ per selezionare [Memory Format], quindi premete il pulsante ⊚. Usate quindi △∇ per selezionare [Yes] e premete il pulsante ⊚. '2		
No Picture	Problema di memoria interna/ scheda Scattate le immagini prima di visualizzarle.		
Picture Error	Problema con l'immagine selezionata Usate un software di ritocco fotografico, ecc. per visualizzare l'immagine sul computer. Se non riuscite ancora a visualizzare l'immagine, il file è danneggiato.		

Messaggio di errore	Azione correttiva		
Non è possibile modificare l'immagine	Problema con l'immagine selezionata Usate un software di ritocco fotografico, ecc. per modificare l'immagine sul computer.		
Battery Empty	Problema di batteria Caricate la batteria.		
No Connection	Problema di connessione Collegate correttamente la fotocamera e il computer o la stampante.		
No Paper	Problema della stampante Caricate la carta nella stampante.		
No Ink	Problema della stampante Cambiate la cartuccia dell'inchiostro nella stampante.		
Jammed	Problema della stampante Rimuovete la carta inceppata.		
Settings Changed' ³	Problema della stampante Tornate allo stato che consente l'uso della stampante.		
Print Error	Problema della stampante Spegnete fotocamera e stampante, verificate il corretto funzionamento della stampante, quindi riaccendete.		
Cannot Print'4	Problema con l'immagine selezionata Stampate tramite computer.		

- *1 Prima di cancellare, scaricate le immagini importanti sul computer.
- ¹² Tutti i dati saranno cancellati.
- *3 Questo messaggio viene visualizzato, ad esempio, se viene rimosso il vassoio della stampante. Non utilizzate la stampante durante l'esecuzione delle impostazioni di stampa sulla fotocamera.
- *4 Questa fotocamera può non essere in grado di stampare immagini prese da altre fotocamere.

Suggerimenti per fotografare

Se siete indecisi su come prendere un'immagine, consultate le informazioni seguenti.

Messa a fuoco



«Messa a fuoco del soggetto»

 Fotografia di un soggetto non al centro dello schermo

Dopo aver messo a fuoco un oggetto alla stessa distanza del soggetto, componente lo scatto e fotografate.

Premendo a metà il pulsante di scatto. (P. 18)

- Impostate [AF Mode] (P. 41) su [Face/iESP]
- Scatto di una foto in modalità [AF Tracking] (P. 41)
 La fotocamera segue automaticamente il movimento del soggetto per metterlo continuamente a fuoco.
- Fotografare un soggetto in ombra
 L'uso dell'illuminatore AF semplifica la messa
 a fuoco. [AF Illuminat.] (P. 42)
- Fotografia di soggetti per cui è difficile la messa a fuoco automatica

Nei casi seguenti, dopo aver messo a fuoco un oggetto (premendo a metà il pulsante di scatto) con alto contrasto alla stessa distanza del soggetto, componete lo scatto e fotografate.

Soggetti con basso contrasto



Se oggetti molto luminosi appaiono al centro dello schermo



Oggetto senza linee verticali11



É inoltre utile comporre lo scatto tenendo la fotocamera verticalmente per mettere a fuoco, quindi riportarla in posizione orizzontale per fotografare.

> Quando gli oggetti sono a distanze differenti



Oggetto in rapido movimento



Il soggetto da mettere a fuoco non è al centro del fotogramma



Movimento della fotocamera



«Fotografare senza movimento della fotocamera»

- Fotografare con [Image Stabilizer] (P. 42)
 - Il sensore immagini*1 si sposta per correggere l'oscillazione della fotocamera anche se non aumentate la sensibilità ISO. Questa funzione è inoltre efficace quando fotografate con elevati valori di ingrandimento.
 - *1 Un dispositivo che converte la luce ricevuta. attraverso l'obiettivo in segnali elettrici.
- Registrazione di filmati con IIS Movie Model (P. 42)
- Selezionate [Sport] nella modalità di scena (P. 26)

La modalità [Sport] usa un basso tempo di posa e può ridurre la sfocatura provocata da un soggetto in movimento.

 Scattare fotografie con elevata sensibilità ISO Se selezionate un'elevata sensibilità ISO, potete scattare le fotografie con tempi di posa ridotti anche in luoghi ove non è possibile utilizzare il flash. «Selezione della sensibilità ISO» (P. 35)

Esposizione (luminosità)



«Fotografare con la luminosità corretta»

- Fotografare un soggetto in controluce
 - Volti o sfondi sono luminosi anche se fotografati in controluce.
 - [Shadow Adjust] (P. 40)
 - Fotografare con [Face/iESP] (P. 41)

Per un volto in controluce viene ottenuta l'esposizione appropriata e il volto viene illuminato.

- Fotografare con [] per [ESP/] (P. 41) La luminosità viene confrontata con un soggetto al centro dello schermo e l'immagine non risente del controluce
- Fotografare con il flash [Fill In] (P. 21) Un soggetto in controluce è illuminato.

- · Fotografare immagini con neve o spiagge Impostate la modalità su [776 Beach & Snow] (P. 26)
- Fotografare con la compensazione dell'esposizione (P. 34)

Regolate la luminosità mentre visualizzate lo schermo per scattare la fotografia. Solitamente. lo scatto di fotografie con soggetti bianchi (come la neve) determina immagini più scure del soggetto effettivo. Usate la compensazione dell'esposizione per regolare nella direzione positiva (+) per far risaltare i bianchi come in realtà appaiono. Quando fotografate soggetti neri, d'altra parte, è utile regolare nella direzione negativa (-).

Tonalità di colore



«Fotografare a colori con le stesse ombreggiature reali»

 Fotografare immagini selezionando il bilanciamento del bianco (P. 34)

Potete ottenere solitamente i migliori risultati nella maggior parte degli ambienti con l'impostazione [WB Auto], tuttavia per alcuni soggetti, potete provare a sperimentare impostazioni diverse. (Ciò risulta particolarmente vero per l'ombra solare in condizioni di cielo sereno, presenza di luce naturale e artificiale, e così via).

Qualità dell'immagine



«Scattare fotografie più nitide»

- Fotografare con lo zoom ottico
 - Evitate di usare lo zoom digitale (P. 42) per scattare fotografie.
 - Fotografare con bassa sensibilità ISO

Se fotografate un'immagine con un'alta sensibilità ISO, può verificarsi un disturbo (piccole macchie di colore e disuniformità del colore non presenti nell'immagine originale), conferendo all'immagine un aspetto sgranato.

«Selezione della sensibilità ISO» (P. 35)

Batterie



«Aumento della durata delle batterie»

- Eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni durante l'inattività della funzione fotografia può far scaricare la batteria
 - Premere a metà il pulsante di scatto ripetutamente.
 - Usare ripetutamente lo zoom.
- Impostate [Power Save] (P. 55) su [On].

Suggerimenti per la riproduzione/ modifica

Riproduzione



- «Riproduzione di immagini nella memoria interna e nella scheda»
 - Rimuovete la scheda e visualizzate le immagini nella memoria interna
 - «Inserimento di batteria e scheda» (P. 11)

«Visualizzazione di immagini di alta qualità con un televisore ad alta definizione»

- Collegate la fotocamera al televisore mediante il cavo HDMI (venduto a parte)
 - «Per riprodurre le immagini della fotocamera su un televisore» (P. 54)

Modifica



- «Cancellazione del suono registrato con un'immagine fissa»
 - Registrate silenzio sul suono quando riproducete l'immagine
 - «Aggiunta di audio alle immagini fisse [•]» (P. 46)



Cura della fotocamera

Esterno

 Pulite delicatamente con un panno morbido. Se la macchina è molto sporca, inumidite leggermente il panno, immergetelo in acqua poco saponata e strizzate bene. Pulite la fotocamera, quindi asciugatela con un panno asciutto. Se avete usato la fotocamera in spiaggia, usate un panno inumidito solo con acqua e ben strizzato.

Monitor

Pulite delicatamente con un panno morbido.

Objettivo

- Rimuovete la polvere con un soffiatore, quindi pulite delicatamente con panno per lenti.
- Non usate solventi forti, quali benzene o alcool o panni trattati chimicamente sulla fotocamera




Se l'objettivo non viene pulito si può avere formazione di muffa

Batteria/adattatore USB-AC

Pulite delicatamente con un panno morbido e asciutto.

Riporre la fotocamera per lunghi periodi

- Quando riponete la fotocamera per lunghi periodi. togliete le batterie, l'adattatore USB-CA e la scheda e tenetela in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- · Inserite periodicamente le batterie e controllate le funzioni della macchina.



Uso di un adattatore USB-CA venduto a parte

L'adattatore USB-CA (F-3AC) (venduto a parte) può essere utilizzato con questa fotocamera. Non utilizzate altri adattatori CA diversi da quello dedicato. Con il F-3AC, verificate di utilizzare il cavo USB in dotazione con questa fotocamera.

Non usate altri adattatori AC con guesta fotocamera.

Uso di un caricabatteria venduto a parte

Per caricare la batteria, potete usare un caricatore (UC-50: venduto a parte).

Uso di adattatore USB-AC e caricabatterie all'estero

- All'estero, il caricabatteria e l'adattatore USB-AC. possono essere usati con la maggior parte delle prese elettriche domestiche nel campo da 100 V a 240 V CA (50/60 Hz). Tuttavia, a seconda della località in cui vi trovate, la conformazione della presa di corrente a parete può variare e per il caricabatterie e l'adattatore USB-AC potrebbe essere necessario un adattatore specifico. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi a un negozio di articoli elettrici o al vostro agente di viaggio.
- Non utilizzate convertitori di tensione da viaggio perché potrebbero danneggiare il caricabatterie e l'adattatore USB-AC

Uso della scheda

Schede compatibili con la fotocamera

Scheda SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (disponibili in commercio, per informazioni sulla compatibilità delle schede, visitate il sito Web di Olympus).





Quando usate una scheda Eye-Fi, la batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente.

Quando utilizzate una scheda Eye-Fi, il funzionamento della fotocamera potrebbe essere rallentato.

Selettore di protezione da scrittura della scheda SD/SDHC/SDXC

Sulla scheda SD/SDHC/SDXC è presente un selettore di protezione da scrittura.

Se si posiziona il selettore sul lato «LOCK», non sarà possibile scrivere sulla scheda, eliminare i dati o formattare. Ripristinate la posizione del selettore per consentire la scrittura.




Controllo dell'ubicazione di memorizzazione delle immagini

L'indicatore di memoria mostra se la memoria interna o la scheda è in uso durante la ripresa e la riproduzione.

Indicatore memoria corrente

in: la memoria interna è in uso

n: la scheda è in uso



Processo di lettura/registrazione della scheda

Durante la fotografia, l'indicatore di memoria corrente si illumina di colore rosso mentre la fotocamera scrive i dati. Non aprite mai lo sportello del vano batteria/scheda né scollegate il cavo USB. In caso contrario non solo le immagini risulteranno danneggiate ma non potrete più usare la memoria interna o la scheda.

Numero di immagini memorizzabili (immagini fisse)/Durata di registrazione continua (filmati) nella memoria interna e nelle schede

Le cifre nelle tabelle seguenti sono puramente indicative. Il numero effettivo di immagini memorizzabili o la durata della registrazione continua varia in base alle condizioni di fotografia e al tipo di scheda di memoria utilizzata.

I dati nella tabella seguente rappresentano il numero di immagini memorizzabili utilizzando la memoria interna formattata. [Memory Format]/[Format] (P. 50)

Immagini ficeo

DIMENSIONE	COMPRESSIONE	Numero di immagini memorizzabili		
IMMAGINE	COMPRESSIONE	Memoria interna	Scheda SD/SDHC/SDXC (4 GB)	
16м 4608х3456	Fine	5	488	
	Norm	10	957	
8 _M 3264x2448	FINE	10	957	
	Norm	21	1.856	
5 м 2560х1920	FINE	17	1.527	
	Norm	33	2.873	
3 _M 2048x1536	Fine	28	2.413	
	Norm	54	4.641	
2 _M 1600x1200	Fine	45	3.893	
	Norm	85	7.099	
1 _M 1280x960	Fine	68	5.746	
	Norm	130	10.971	
VGA 640x480	Fine	228	17.240	
	Norm	392	30.170	
16:9L 4608x2592	F™E	7	645	
	Norm	14	1.270	
16:9S 1920x1080	F₩E	41	3.549	
	Norm	80	6.704	

Filmati

DIMENSIONE IMMAGINE	Durata registrazione continua			
	Memoria interna		Scheda SD/SDHC/SDXC (4 GB)	
	Con audio	Senza audio	Con audio	Senza audio
1920x1080 ^{*1}	16 sec.	17 sec.	27 min. 17 sec.	28 min. 50 sec.
720 1280x720 ^{*1}	44 sec.	51 sec.	29 min.	29 min.
VGA 640x480	1 min. 15 sec.	1 min. 39 sec.	122 min. 52 sec.	161 min. 30 sec.

¹ La durata della registrazione continua è di 29 minuti nella qualità HD specificata.

La dimensione massima del file di un singolo filmato è di 4 GB, indipendentemente dalla capacità della scheda.

Aumento del numero di scatti disponibili

Cancellate immagini non necessarie o collegate la fotocamera a un computer o altro dispositivo per salvare le immagini, quindi cancellate le immagini nella memoria interna o sulla scheda, [Erase] (P. 23, 49), [Sel, Image], [Erase Group], [All Erase] (P. 49), [Memory Format]/[Format] (P. 50)

Informazioni relative a GPS

Nomi delle posizioni per luoghi al di fuori del Giappone

Termini e condizioni

Solo per utilizzo personale

L'utente accetta di utilizzare questi Dati insieme con la presente fotocamera digitale esclusivamente per scopi personali, non commerciali per cui all'utente è stata concessa licenza e non per service bureau, time-sharing o altri scopi analoghi. Di conseguenza, ma con le limitazioni riportate nei paragrafi. seguenti, l'utente può copiare tali Dati solo se necessari per l'uso personale per (i) visualizzarli e (ii) salvarli, purché non vengano rimossi eventuali avvisi sul copyright visualizzati e non vengano in alcun modo modificati i Dati. L'utente accetta di non riprodurre, copiare, modificare, decompilare, disassemblare o eseguire operazioni di reverse engineer su alcuna parte di tali Dati, e di non trasferirli o distribuirli in qualsiasi forma, per qualsiasi scopo, eccetto per quanto consentito dalle leggi obbligatorie. È possibile trasferire o vendere set multi-disco solo come set completi così come forniti da OLYMPUS IMAGING CORPORATION e non come loro sottoinsieme.

Limitazioni

Eccetto laddove all'utente è stata concessa specifica licenza da parte di OLYMPUS IMAGING CORPORATION, e senza limitazioni al paragrafo precedente, l'utente non può utilizzare questi Dati (a) con prodotti, sistemi o applicazioni installati

o altrimenti collegati a o in comunicazione con veicoli, in grado di effettuare operazioni di navigazione, posizionamento. spostamento di veicoli, calcolo itinerario in tempo reale. gestione flotte o simili applicazioni; oppure (b) con o in comunicazione con dispositivi di posizionamento o computer o dispositivi elettronici mobili o con collegamento wireless, compresi, ma non limitati a telefoni cellulari, palmari e computer portatili, cercapersone e PDA.

Avvertenza

I Dati possono contenere informazioni imprecise o incomplete a causa del passaggio di tempo, della mutazione delle circostanze, delle sorgenti usate e dalla natura di raccolta dei dati geografici completi, che potrebbero portare a risultati non corretti

Esclusione di garanzia

I presenti Dati sono forniti «così come sono» e l'utente accetta di utilizzarli a proprio rischio. OLYMPUS IMAGING CORPORATION e i suoi licenziatari (e i relativi licenziatari e fornitori) non fanno alcun avallo, rappresentazione o garanzia di alcun tipo, espressi o impliciti, derivanti dalla legislazione o altro, compresi ma non limitati a, contenuto, qualità, precisione, completezza, efficacia, affidabilità, idoneità per uno scopo particolare, utilità, uso o risultati da ottenere dai presenti Dati, o che i Dati o il server non subiranno interruzioni o saranno. esenti da errori

Esonero di garanzia:

OF YMPLIS IMAGING CORPORATION F.I. SLICE LICENZIATARI (COMPRESI I RELATIVI LICENZIATARI E FORNITORI) NON RICONOSCONO ALTRE GARANZIE,

ESPLICITE O IMPLICITE, DI QUALITÀ, PRESTAZIONI. COMMERCIABILITÀ. IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O VIOLAZIONE, Alcuni Stati, Territori e Regioni non consentono determinate esclusioni di garanzia, guindi tali esclusioni potrebbero non applicarsi al caso specifico.

Esonero di responsabilità:

OLYMPUS IMAGING CORPORATION E I SUOI LICENZIATARI (COMPRESI I RELATIVI I ICENZIATARI E FORNITORI) NON SONO RESPONSABILI VERSO L'UTENTE: RIGUARDO A QUALSIASI RECLAMO, DOMANDA O AZIONE. INDIPENDENTE DALLA NATURA DELLA CALISA DEL RECLAMO, DOMANDA O AZIONE CHE ADDUCA EVENTUALI PERDITE, LESIONI O DANNI, DIRETTI O INDIRETTI, CHE POSSONO RISULTARE DALL'USO O DAL POSSESSO DELLE INFORMAZIONI: OPPURE PER OGNI PERDITA DI PROFITTO, RICAVI, CONTRATTI O RISPARMI, O ALTRI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI DERIVANTI DALL'USO O IMPOSSIBILITÀ DI USARE QUESTE INFORMAZIONI, OPPURE LA VIOLAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI, DERIVANTE DA TERMINI CONTRATTUALI, ATTO ILLECITO O BASATA SULLA GARANZIA, ANCHE SE OLYMPUS IMAGING CORPORATION O I SUOI LICENZIATARI SONO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, Alcuni Stati, Territori e Regioni, non consentono determinate esclusioni di responsabilità o limitazioni dei danni, guindi tali esclusioni potrebbero non applicarsi al caso specifico.

Controllo dell'esportazione

L'utente accetta di non esportare da alcun luogo alcuna parte dei Dati forniti all'utente o qualsiasi prodotto diretto eccetto per quanto in conformità con e con tutte le licenze e approvazioni richieste in base alle leggi di esportazione, regolamenti e normative

Intero Accordo

Loresenti Termini e condizioni costituiscono l'intero accordo tra OLYMPUS IMAGING CORPORATION (e i suoi licenziatari. compresi i relativi licenziatari e fornitori) e l'utente relativo all'oggetto in guestione, e sostituiscono nella loro interezza ogni accordo orale e scritto esistente in precedenza tra noi relativamente all'oggetto in questione.

Legislazione applicabile

I precedenti termini e condizioni sono regolati dalle leggi dello Stato dell'Illinois, senza dare effetto a (i) conflitto nelle disposizioni di legge, o (ii) alla Convenzione delle Nazioni Unite per i Contratti per la vendita internazionale di beni. esclusa esplicitamente. L'utente accetta di sottomettersi alla giurisdizione dello Stato dell'Illinois per gualsiasi e ogni controversia, reclamo e azione derivante da o collegata ai Dati forniti

Utenti finali governativi degli Stati Uniti

Se i Dati vengono acquistati da o per conto del governo degli Stati Uniti o da altri enti che ricorrono a o applicano diritti simili a quelli abitualmente richiesti dal governo degli Stati Uniti, i Dati sono un «elemento commerciale» secondo quanto definito dal punto 48 C.F.R. («FAR») 2.101, concessi in licenza in base ai Termini dell'utente finale con cui i presenti Dati sono stati forniti, e ciascuna copia dei Dati forniti o in altro modo procurati saranno contrassegnati e integrati come appropriato con il sequente «Avviso d'Uso», e trattati in conformità con tale Avviso:

AVVISO D'USO

NOME CONTRAENTE (PRODUTTORE/ FORNITORE): NAVTEO

INDIRIZZO CONTRAENTE (PRODUTTORE/ FORNITORE): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 I presenti Dati sono elementi commerciali così come definito in FAR 2.101 e soggetti ai Termini dell'utente finale con cui tali Dati sono stati forniti

© 1993-2011 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati.

Se l'Ufficiale contraente, l'agenzia del governo federale, o altro ufficiale federale rifiuta di utilizzare la legenda fornita qui. l'Ufficiale contraente, l'agenzia del governo federale, o altro ufficiale federale deve notificare NAVTEQ prima di ricorrere a diritti ulteriori o aggiuntivi nei Dati.

Nomi delle posizioni per luoghi in Giappone

- L'estrazione con ogni mezzo di tutti o parte di guesti dati (pertinenti o meno a punti di riferimento, paesi, regioni, stati, province, territori, prefetture, municipalità, o altre divisioni territoriali) dai file di dati immagine in cui sono inclusi è vietata.
- Né voi né terze parti potete, con qualsiasi mezzo, riprodurre, copiare, modificare, disassemblare, decompilare, effettuare operazioni di reverse engineering o in altro modo tentare di analizzare o determinare la natura dei dati incorporati in questa fotocamera.

Paesi e regioni in cui è possibile visualizzare e registrare i punti di riferimento

Paesi o regioni	Visualizzazione schermata	
Canada	CANADA	
Stati Uniti d'America	USA	
Barbados	BARBADOS	
Jamaica	JAMAICA	
Repubblica Argentina	ARGENTINA	
Repubblica del Venezuela	VENEZUELA	
Commonwealth delle Bahamas	BAHAMAS	
Repubblica Dominicana	DOMINICAN REPUBLIC	
Repubblica Federale del Brasile	BRAZIL	
Repubblica del Cile	CHILE	
Repubblica della Colombia	COLOMBIA	
Repubblica del Costa Rica	COSTA RICA	
Repubblica dell'Ecuador	ECUADOR	
Repubblica di El Salvador	EL SALVADOR	
Repubblica di Honduras	HONDURAS	
Repubblica di Panama	PANAMA	
Repubblica del Perù	PERU	
Repubblica Orientale di Uruguay	URUGUAY	
Stati Uniti del Messico	MEXICO	
Irlanda	IRELAND	
Repubblica Federale Tedesca	GERMANY	
Repubblica Francese	FRANCE	
Granducato del Lussemburgo	LUXEMBOURG	
Repubblica Ellenica	GREECE	
Regno del Belgio	BELGIUM	
Regno di Danimarca	DENMARK	
Regno di Norvegia	NORWAY	
Regno di Spagna	SPAIN	
Regno di Svezia	SWEDEN	
Regno dei Paesi Bassi	NETHERLANDS	
Repubblica del Portogallo	PORTUGAL	
Principato di Andorra	ANDORRA	
Principato del Liechtenstein	LIECHTENSTEIN	
Principato di Monaco	MONACO	
Repubblica di Finlandia	FINLAND	
Repubblica di Islanda	ICELAND	
Repubblica Italiana	ITALY	

Paesi o regioni	Visualizzazione schermata	
Repubblica di Malta	MALTA	
Repubblica di San Marino	SAN MARINO	
Stato della Città del Vaticano	VATICAN CITY STATE	
Confederazione Elvetica	SWITZERLAND	
Inghilterra	ENGLAND	
Bosnia ed Herzegovina	BOSNIA AND HERZEGOVINA	
Montenegro	MONTENEGRO	
Romania	ROMANIA	
Ucraina	UKRAINE	
Repubblica Ceca	CZECH REPUBLIC	
Ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia	MACEDONIA	
Repubblica dell'Albania	ALBANIA	
Repubblica d'Austria	AUSTRIA	
Repubblica di Belarus	BELARUS	
Repubblica della Bulgaria	BULGARIA	
Repubblica della Croazia	CROATIA	
Repubblica dell'Estonia	ESTONIA	
Repubblica d'Ungheria	HUNGARY	
Repubblica del Kazakhstan	KAZAKHSTAN	
Repubblica della Lettonia	LATVIA	
Repubblica della Lituania	LITHUANIA	
Repubblica della Polonia	POLAND	
Repubblica di Serbia	SERBIA	
Repubblica di Slovenia	SLOVENIA	
Repubblica dell'Uzbekistan	UZBEKISTAN	
Federazione Russa	RUSSIA	
Repubblica Slovacca	SLOVAK REPUBLIC	
Repubblica Araba d'Egitto	EGYPT	
Regno del Bahrain	BAHRAIN	
Regno dell'Arabia Saudita	SAUDI ARABIA	
Repubblica di Turchia	TURKEY	
Stato del Kuwait	KUWAIT	
Stato del Qatar	QATAR	
Sultanato di Oman	OMAN	
Emirati Arabi Uniti	UAE	
Repubblica Federale della Nigeria	NIGERIA	
Regno del Lesotho	LESOTHO	
Regno del Marocco	MOROCCO	

Paesi o regioni	Visualizzazione schermata
Repubblica dell'Angola	ANGOLA
Repubblica del Ghana	GHANA
Repubblica del Mozambico	MOZAMBIQUE
Repubblica della Namibia	NAMIBIA
Repubblica del Sud Africa	SOUTH AFRICA
Repubblica del Kenya	KENYA
Nuova Zelanda	NEW ZEALAND
Commonwealth dell'Australia	AUSTRALIA
Regione amministrativa speciale di Hong Kong	HONG KONG
Regione amministrativa speciale di Macao	MACAU
Taiwan	TAIWAN
Giappone	JAPAN
Malaysia	MALAYSIA
Brunei Darussalam	BRUNEI
Regno di Thailandia	THAILAND
Repubblica di Indonesia	INDONESIA
Repubblica di Singapore	SINGAPORE
Repubblica delle Filippine	PHILIPPINES
Repubblica socialista del Viet Nam	VIETNAM
Repubblica Indiana	INDIA
Isole Cayman	CAYMAN ISLANDS
Guadalupe	GUADELOUPE-FRANCE
Martinica	MARTINIQUE-FRANCE
Porto Rico	PUERTO RICO
Isole vergini USA	US VIRGIN ISLANDS
Réunion	REUNION-FRANCE
Guiana Francese	GUYANE-FRANCE
Gibilterra	GIBRALTAR
Isole della Manica	CHANNEL ISLANDS
Isola di Man	ISLE OF MAN
Irlanda del Nord	NORTHERN IRELAND
Scozia	SCOTLAND
Galles	WALES
Repubblica della Bolivia	BOLIVIA
Repubblica di Guatemala	GUATEMALA
Repubblica del Nicaragua	NICARAGUA
Repubblica del Paraguay	PARAGUAY
Repubblica di Trinidad e Tobago	TRINIDAD AND TOBAGO
Repubblica di Tillidad e Tobago	

Paesi e regioni senza informazioni sui punti di riferimento

Paesi o regioni	Visualizzazione schermata
Antigua e Barbuda	ANTIGUA AND BARBUDA
Belize	BELIZE
Grenada	GRENADA
Saint Lucia	SAINT LUCIA
St. Vincent e Granadine	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
Commonwealth of Dominica	DOMINICA
Repubblica Cooperativa della Guyana	GUYANA
Federazione di Saint Kitts e Nevis	SAINT KITTS AND NEVIS
Repubblica di Cuba	CUBA
Repubblica di Haiti	HAITI
Repubblica del Suriname	SURINAME
Repubblica di Cipro	CYPRUS
Turkmenistan	TURKMENISTAN
Burkina Faso	BURKINA FASO
Repubblica Centroafricana	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Repubblica Democratica del	CONGO, DEMOCRATIC
Congo	REPUBLIC
Repubblica democratica di Sao Tome e Principe	SAO TOME AND PRINCIPE
Repubblica islamica federale delle Comore	COMOROS
Repubblica del Gabon	GABON
Repubblica del Benin	BENIN
Repubblica del Camerun	CAMEROON
Repubblica di Capo Verde	CAPE VERDE
Repubblica del Chad	CHAD
Repubblica del Congo	CONGO, REPUBLIC OF THE
Repubblica della Costa d'Avorio	COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
Repubblica della Guinea Equatoriale	EQUATORIAL GUINEA
Repubblica di Guinea	GUINEA
Repubblica di Guinea - Bissau	GUINEA-BISSAU
Repubblica della Liberia	LIBERIA

Paesi o regioni	Visualizzazione schermata	
Repubblica del Madagascar	MADAGASCAR	
Repubblica del Mali	MALI	
Repubblica delle Mauritius	MAURITIUS	
Repubblica del Niger	NIGER	
Repubblica del Ruanda	RWANDA	
Repubblica del Senegal	SENEGAL	
Repubblica delle Seychelles	SEYCHELLES	
Repubblica di Sierra Leone	SIERRA LEONE	
Repubblica del Togo	TOGO	
Repubblica di Tunisia	TUNISIA	
Isole Solomon	SOLOMON ISLANDS	
Tuvalu	TUVALU	
Stati federati della Micronesia	MICRONESIA	
Polinesia Francese	FRENCH POLYNESIA	
Regno di Tonga	TONGA	
Papua Nuova Guinea	PAPUA NEW GUINEA	
Repubblica di Kiribati	KIRIBATI	
Repubblica di Nauru	NAURU	
Repubblica di Palau	PALAU	
Repubblica delle Isole Fiji	FIJI	
Repubblica delle Isole Marshall	MARSHALL ISLANDS	
Repubblica di Vanuatu	VANUATU	
Mongolia	MONGOLIA	
Repubblica di Corea	SOUTH KOREA	
Regno di Cambogia	CAMBODIA	
Repubblica democratica popolare del Laos	LAOS	
Unione di Myanmar	BURMA (MYANMAR)	
Repubblica socialista democratica di Sri Lanka	SRI LANKA	
Regno del Bhutan	BHUTAN	
Repubblica popolare del Bangladesh	BANGLADESH	
Repubblica delle Maldive	MALDIVES	
Repubblica del Nepal	NEPAL	
Nuova Caledonia	NEW CALEDONIA	
Sant'Elena	SAINT HELENA	
Mayotte	MAYOTTE	

Paesi o regioni	Visualizzazione schermata
Isole Falkland	FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS)
Bermuda	BERMUDA
Turks e Caicos	TURKS AND CAICOS ISLANDS
Saint Pierre e Miquelon	SAINT PIERRE AND MIQUELON
Anguilla	ANGUILLA
Aruba	ARUBA
Antille Olandesi	NETHERLANDS ANTILLES
Montserrat	MONTSERRAT
Groenlandia	GREENLAND
Guam	GUAM
Isole Norfolk	NORFOLK ISLAND
Samoa Americana	AMERICAN SAMOA
Isole Cook	COOK ISLANDS
Wallis e Futuna	WALLIS AND FUTUNA
Niue	NIUE
Isole Northern Mariana	NORTHERN MARIANA ISLANDS
Tokelau	TOKELAU

Tipi di punti di riferimento

Punti di riferimento	Topografia naturale
naturali	Porti
	Sedi prefetturali
0 - 4" 4"	Municipi
Sedi di governo e uffici pubblici	Uffici municipali
unici pubblici	Ambasciate e consolati
	Agenzie governative
Strutture di trasporto	Stazioni ferroviarie
	Aeroporti e piste di atterraggio secondarie
	Edifici terminal traghetti
Strutture sportive	Strutture sportive (stadi, campi, palestre)
	Campi di golf

	Musei
	Musei, gallerie d'arte
L	Zoo
Parchi di divertimento	Giardini botanici
divertimento	Acquari
	Aree ricreative
	Parchi d'attrazione
Luoghi di interesse	Luoghi di interesse, destinazioni turistiche, punti di interesse turistico
Istituzioni, ecc.	Teatri
	Torri
	Chiese
	Porti turistici

In alcuni paesi o regioni, possono essere presenti pochi punti di riferimento o i loro nomi possono differire dalle denominazioni ufficiali.

Le informazioni sui punti di riferimento sono aggiornate a luglio 2011 e non è possibile aggiornarle.



© 1993-2011 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. Tutti i diritti riservati.

© United States Postal Service® 2010. I prezzi non sono stati stabiliti, controllati o approvati da United States Postal Service®. I seguenti marchi e registrazioni appartengono a USPS: United States Postal Service, USPS, e ZIP+4.



© Shobunsha Publications, Inc. «MAPPLE» è un marchio registrato di Shobunsha Publications, Inc. in Giappone.

I dati dei punti di riferimento per il Giappone sono forniti da Shobunsha Publications, Inc.

© Herna Maps Ply. Ltd, 2011. Copyright. In base ai dati frontit con licenza da PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Il prodotio integra i dati €0 2011 Telestra Corporation Limited, 100 Holden Limited, Intelematics Australia Ply Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Ply Limited and Continental Ply Ltd. ■ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen I dati en ele area del Canada comprendono informazioni rilevate con l'autorizzazione delle autorità canadesi: ⊚ Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, ⊚ Canada Post Corporation, Geoßase⊚, © Department of Natural Resources Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ucraina INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION № IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 Francia, Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Réunion Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden enthrommen. Gran Bretagna Gran Bretagna Grecia Copyright Geomatics Ltd.		
Austria Vermessungswesen I dati per le aree del Canada comprendono informazioni rilevate con l'autorizzazione delle autorità canadesi: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ucraina INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 Francia, Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Polonia, Silovenia, Ucraina Germania Germania Germania Germania Contiene dati con copyright e diritti database Ordanace Survey & Crown 2010 Contiene dati con copyright e Royal Mail 2010	Australia	Copyright. In base ai dati forniti con licenza da PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Il prodotto integra i dati © 2011 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ international LLC, Sentinel Content Pty Limited and
Comprendono informazioni rilevate con l'autorizzazione delle autorità canadesi: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBasse®, © Department of Natural Resources Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ucraina INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 Francia, Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Réunion Germania Germania Germania Contiene dati con copyright e diritti database Ordnance Survey ® Crown 2010 Contiene dati con copyright e diritti database Royal Mail © Royal Mail 2010	Austria	
Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ucraina INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO Ecuador AUTORIZACION N° IGM-2011- 01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 Francia, Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Réunion Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Contiene dati con copyright e diritti database Ordnance Survey © Crown 2010 Contiene dati con copyright e diritti database Royal Mail © Royal Mail 2010	Canada	comprendono informazioni rilevate con l'autorizzazione delle autorità canadesi: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural
Ecuador MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011- 01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 Francia, Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Réunion Germania Germania Contiene dati con copyright e diritti database Ordnance Survey © Crown 2010 Contiene dati con copyright e diritti database Royal Mail © Royal Mail 2010	Lettonia, Lituania, Polonia,	© EuroGeographics
Guadalupe, Martinica, Réunion Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Contiene dati con copyright e diritti database Ordnance Survey © Crown 2010 Contiene dati con copyright e diritti database Royal Mail © Royal Mail 2010	Ecuador	MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011- 01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO
Germania wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Contiene dati con copyright e diriti database Ordnance Survey © Crown 2010 Contiene dati con copyright e diriti database Royal Mail © Royal Mail 2010	Guadalupe, Martinica,	
e diritti database Ordnance Survey © Crown 2010 Contiene dati con copyright e diritti database Royal Mail © Royal Mail 2010	Germania	wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden
Grecia Copyright Geomatics Ltd.	Gran Bretagna	e diritti database Ordnance Survey © Crown 2010 Contiene dati con copyright e diritti database Royal Mail ©
	Grecia	Copyright Geomatics Ltd.

Guatemala	Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
Ungheria	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italia	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Messico	Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
Mozambico	Alcuni dati per il Mozambico sono forniti da Cenacarta © 2011 di Cenacarta
Norvegia	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portogallo	Origine: IgeoE – Portogallo
Spagna	Información geográfica propiedad del CNIG
Svezia	Basati su dati elettronici © National Land Survey Sweden.
Svizzera	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
Stati Uniti	© United States Postal Service® 2011. I prezzi non sono stati stabiliti, controllati o approvati da United States Postal Service®. I seguenti marchi e registrazioni appartengono a USPS: United States Postal Service, USPS e ZIP+4.

MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSA FI FTTRICA NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI FUNZIONALI PER L'UTENTE, AFFIDATE LA MANUTENZIONE AL PERSONALE QUALIFICATO OLYMPUS

Il punto esclamativo incluso in un triangolo invita a consultare le importanti istruzioni d'uso e manutenzione. contenute nella documentazione fornita con il prodotto.

PERICOLO.

La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare gravi infortuni o la morte.



AVVERTENZA La mancata osservanza di questo

simbolo durante l'uso dell'apparecchio può causare infortuni e persino la morte. ATTENZIONE La mancata osservanza di questo simbolo durante l'uso dell'apparecchio

può causare piccoli infortuni, danni all'apparecchio o la perdita di dati importanti.

AVVERTENZA!

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA NON SMONTATE E NON ESPONETE MALIL PRODOTTO ALL'ACQUA E NON USATELO IN AMBIENTI MOLTO UMIDI.

Regole generali

Leggete tutte le istruzioni - Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso. Conservate i manuali e la documentazione per riferimenti futuri.

Pulizia - Scollegate sempre la fotocamera dalla presa a muro prima di pulirla. Per la pulizia, usate solo un panno umido. Non usate mai alcun tipo di detergente liquido o spray, né solventi organici per pulire il dispositivo.

Accessori - Per la vostra sicurezza e per evitare di danneggiare la fotocamera, usate solo gli accessori consigliati da Olympus.

- Acqua e umidità Per le precauzioni da prendere con i modelli impermeabili. leggete la sezione relativa alla impermeabilizzazione del rispettivo manuale.
- Collocazione Per evitare danni all'apparecchio, installatelo su un treppiede o altro supporto stabile.
- Fonti di alimentazione Collegate l'apparecchio solo alla fonte di alimentazione elettrica indicata sull'etichetta del dispositivo. Fulmini - Se utilizzate l'adattatore USB-AC durante un temporale.
- disconnettetelo immediatamente dalla presa a muro.
- Corpi estranei Per evitare danni, non inserite mai oggetti metallici nel dispositivo.
- Fonti di calore Non usate né conservate il dispositivo in prossimità di fonti di calore, come i caloriferi, i bocchettoni d'aria calda, il forno o qualsiasi altro tipo di apparecchio che genera calore, inclusi gli amplificatori stereo.

Utilizzo della fotocamera

✓!\ AVVERTENZA

- Non usate la fotocamera in presenza di gas infiammabili o esplosivi.
- Non puntate il flash e il LED (compreso l'illuminatore AF) sulle persone (neonati, bambini piccoli ecc.) a distanza ravvicinata.
- Azionate il flash ad almeno 1 metro dal viso dei soggetti. Se il flash scatta troppo vicino agli occhi del soggetto può causare la perdita temporanea della vista.
- · Tenete la fotocamera fuori della portata dei bambini.
- Riponete sempre la macchina fuori della portata dei bambini per impedire che le sequenti condizioni di pericolo possano causare gravi incidenti:
- strangolamento causato dalla tracolla avvolta attorno al collo: ingestione accidentale della batteria, scheda o altri piccoli
- pezzi:
- scatto del flash vicino ai propri occhi o a quelli di un altro bambino:
- infortuni causati dalle parti operative della macchina.
- · Non guardate il sole o una luce forte attraverso il mirino.
- · Non usate e non riponete la fotocamera in ambienti polverosi o umidi.
- · Non coprite il flash con la mano durante l'uso.
- . Con questa fotocamera, usate solo schede di memoria SD/SDHC/ SDXC o schede Eve-Fi. Non usate mai altri tipi di schede. Se inserite involontariamente n altro tipo di scheda nella fotocamera, contattate un distributore autorizzato o un centro assistenza. Non tentate di rimuovere la scheda forzandola.
- · Se rilevate che l'adattatore USB-CA sia estremamente caldo o notate odori insoliti, rumore o fumo proveniente dall'adattatore, staccate la spina dalla presa a muro e interrompete immediatamente l'utilizzo. Rivolgetevi guindi a un distributore autorizzato o a un centro di assistenza

/!\ ATTENZIONE

- · Spegnete immediatamente la fotocamera se notate fumo, odori o rumori insoliti
- Non togliete mai le batterie a mani nude per evitare scottature o incendi
- · Non usate la fotocamera con le mani bagnate.
- Non lasciate la fotocamera in luoghi ad alta temperatura.
- · Le parti possono deteriorarsi e in alcuni casi la fotocamera potrebbe incendiarsi. Non usate il caricabatteria né l'adattatore USB-AC se sono coperti da qualche oggetto (come un tovagliolo). Potrebbero surriscaldarsi, con consequente incendio.
- · Maneggiate la fotocamera con cura per evitare scottature dovute a basse temperature.
- · Quando la fotocamera contiene parti metalliche, il surriscaldamento può causare scottature dovute a basse temperature. Fate attenzione a quanto segue:
- · quando usata a lungo, la fotocamera si surriscalda. Il contatto con la fotocamera in queste condizioni può causare scottature per basse temperature;
- · in luoghi con temperature molto basse, la temperatura del corpo della fotocamera può essere inferiore alla temperatura ambiente. Per maneggiare la fotocamera si consiglia l'uso dei guanti.

· Tracolla.

- · Fate attenzione quando portate la fotocamera appesa alla tracolla, perché potrebbe facilmente impigliarsi negli oggetti e causare gravi danni.
- · Per proteggere la tecnologia di alta precisione contenuta in questo prodotto non lasciate mai la fotocamera nei luoghi sotto indicati, sia per l'utilizzo sia quando non viene utilizzata:
- · luoghi ad alta temperatura e/o con un alto tasso di umidità o in cui si verificano cambiamenti repentini delle condizioni climatiche. Luce diretta del sole, spiaggia, macchine chiuse o in prossimità di altre fonti di calore (forno, radiatore, ecc.) o deumidificatori:
- · ambienti sabbiosi o polverosi;
- · vicino ad oggetti esplosivi o infiammabili;
- in luoghi umidi come la stanza da bagno o sotto la pioggia. Per i modelli impermeabili leggete anche il rispettivo manuale;
- · luoghi sottoposti a forti vibrazioni.
- Non fate cadere la macchina e non sottoponetela a forti urti o vibrazioni.
- Quando collegate o scollegate la fotocamera da un treppiedi, ruotate le vite del treppiedi, non la fotocamera.
- Prima di trasportare la fotocamera, rimuovete il treppiedi e tutti gli altri accessori non OLYMPUS.
- Non toccate i contatti elettrici sulla fotocamera.

- Non lasciate la fotocamera puntata direttamente verso la luce del sole. L'obiettivo o la tendina dell'otturatore potrebbero danneggiarsi, scolorirsi, rovinare il sensore immagini o incendiarsi.
- · Non tirate e non spingete l'obiettivo.
- Prima di riporre la macchina per lunghi periodi, togliete le batterie. Scegliete un luogo fresco e asciutto per lo stoccaggio al fine di impedire la formazione di condensa o muffa all'interno della fotocamera. Dopo lo stoccaggio, controllate la fotocamera accendendola e premendo il pulsante di scatto per controllare che funzioni normalmente.
- La fotocamera potrebbe non funzionare correttamente se utilizzata in un luogo dove sia sottoposta a campi magnetici/ elettromagnetici, onde radio o alte tensioni, ad esempio in prossimità di apparecchi televisivi, forni a microonde, videoglochi, monitor di grandi dimensioni, tralicci televisivi/ radio o tralicci di trasmissione. In tali casi, spegnere e accendere nuovamente la fotocamera prima di utilizzarla ulteriormente.
- Osservate sempre le norme relative all'ambiente di utilizzo descritte nel manuale della fotocamera.

Misure di sicurezza per le batterie

Seguite queste importanti istruzioni per evitare che le batterie perdano liquido, si surriscaldino, si incendino, esplodano o causino scosse elettriche o scottature.

⚠ PERICOLO

- La fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio specificata da Olympus. Caricate la batteria con il caricabatterie o adattatore USB-AC specificato. Non utilizzate altri adattatori o caricabatterie USB-AC.
- · Non scaldate né bruciate le batterie.
- Quando riponete o trasportate le batterie, evitate il contatto con oggetti metallici come collane, spille, fermagli, ecc.
- Non lasciate le batterie in luoghi esposti alla luce del sole diretta o ad alta temperatura, in auto sotto il sole cocente o vicino ad una fonte di calore: ecc.
- Seguite attentamente tutte le istruzioni d'uso delle batterie per evitare la perdita di liquido o danni ai terminali. Non tentate di smontare le batterie o di modificarle in qualsiasi modo, di
- Nel caso in cui il liquido della batteria entrasse negli occhi, lavate subito con acqua fredda corrente e rivolgetevi immediatamente al medico.
- Tenete le batterie fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, rivolgetevi immediatamente al medico.

 Se non potete rimuovere la batteria dalla fotocamera, contattate un distributore autorizzato o un centro di assistenza.
 Non tentate di rimuovere la batteria forzandola.
 Danni alla parte esterna della batteria (per esempio, graffi) potrebbero produrre surriscaldamento o esplosione.

AVVERTENZA

- Tenete le batterie in luogo asciutto.
- Per evitare che le batterie perdano liquido, si surriscaldino o causino incendio o esplosione, usate solo le batterie consigliate per questo apparecchio.
- · Inserire le batterie come descritto nelle istruzioni operative.
- Se le batterie ricaricabili non si ricaricano nel tempo specificato, interrompete la ricarica e non usatele.
- Non usate batterie che presentano crepe o rotture.
- Se le batterie perdono, si scoloriscono, si deformano o comunque si alterano durante il funzionamento, spegnete la fotocamera.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o con gli indumenti, lavate immediatamente con acqua fresca corrente perché il liquido è dannoso. Se il liquido brucia la pelle, rivoloetevi immediatamente al medico.
- Non sottoponete le batterie a forti urti o a vibrazioni continue.

ATTENZIONE

- Prima di caricarle, controllate sempre che le batterie non presentino perdita di liquido, scolorimento, deformazione o altre anomalie.
- Le batterie possono surriscaldarsi durante un uso prolungato.
 Per evitare lievi bruciature, non rimuovetele subito dopo aver usato la fotocamera.
- Togliete sempre le batterie dalla fotocamera quando la riponete per lunghi periodi.
- Questa fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio Olympus (LI-50B). Non è possibile utilizzare altri tipi di batterie. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- La quantità di energia consumata dalla fotocamera varia a seconda delle funzioni usate.
- Nelle condizioni elencate in seguito, l'energia viene consumata continuamente con conseguente riduzione della durata delle batterie.
 - · Viene usato ripetutamente lo zoom.
 - Il pulsante di scatto viene ripetutamente premuto a metà in modalità di fotografia attivando l'autofocus.
 - Sul monitor viene visualizzata un'immagine per un periodo prolungato.
 - La fotocamera è collegata alla stampante.

- Se usate batterie scariche, la fotocamera può spegnersi senza visualizzare il segnale di batteria esaurita.
- La fotocamera utilizza una batteria agli ioni di litio specificata da Olympus. Non utilizzate altri tipi di batterie.
- Se i poli della batteria si bagnano o si ungono, la fotocamera potrebbe non funzionare. Pulite bene la batteria con un panno asciutto prima dell'uso.
- Caricate sempre la batteria al primo utilizzo o quando non la usate per lunghi periodi.
- Quando usate la macchina con le batterie a basse temperature, cercate di tenere la fotocamera e le batterie di riserva in un luogo caldo. Le batterie che si scaricano alle basse temperature possono essere ripristinate quando sono portate a temperatura ambiente.
- Prima di intraprendere un lungo viaggio, in particolare all'estero, acquistate un numero sufficiente di batterie di scorta. Le batterie consigliate possono essere difficili da reperire durante il viaggio.
- Se riponete la batteria per un periodo prolungato, scegliete un luogo fresco.
- Smaltite le batterie nel rispetto dell'ambiente. Quando smaltite le batterie scariche, ricordatevi di coprire i poli e rispettate sempre la normativa locale.

Adattatore USB-AC

- L'adattatore USB-AC incluso F-2AC è stato ideato per l'impiego esclusivo con questa fotocamera. Altre fotocamere non possono essere ricaricate con questo adattatore USB-AC.
- Non collegate l'adattatore F-2AC USB-AC incluso ad apparecchiature diverse da questa fotocamera.
- Per l'adattatore USB-AC di tipo plug-in: L'adattatore F-2AC USB-AC incluso deve essere correttamente orientato in verticale o in posizione per installazione a pavimento.

Usate solo la batteria ricaricabile, il caricabatterie e l'adattatore USB-AC dedicati

Consigliamo vivamente l'uso esclusivo di batterie ricaricabili, caricabatterie e additatori USB-CA Olympus dedicati originati on questa fotocamera. L'uso di batterie ricaricabili, additatori USB-AC e/o di caricabatterie non originali potrebbe provocare incendi o danni alle persone dovuti a perdite di liquido, surriscaldamento, accensioni e surriscaldamento. Olympus non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni conseguenti all'uso di batterie, caricabatterie e/o adattatore USB-AC non originali.

Monitor

- Non esercitate pressione sul monitor, altrimenti l'immagine potrebbe risultare deformata con conseguente anomalia della modalità riproduzione o deterioramento del monitor.
- Sul fondo/sommità del monitor può apparire una striscia di luce: non è un quasto.
- Quando un soggetto viene visualizzato in diagonale nella fotocamera, i bordi possono apparire a zig-zag sul monitor. Non è un quasto: sarà meno evidente nella modalità riproduzione.
- In luophi soggetti a basse temperature, il monitor può impiegare più tempo per accendersi o i colori possono cambiare temporaneamente. Quando usate la fotocamera in luoghi molto freddi, è consigliabile mettere occasionalmente la macchina in un luogo caldo. Il monitor che offre scarse prestazioni a causa delle basse temperature viene ripristinato alle temperature normaii.
- Il monitor di questo prodotto è fabbricato con precisione di elevata qualità, tuttavia, sul monitor potrebbe essere presente un pixel spento o sempre acceso. Tali pixel non influenzano l'immagine da salvare. A causa delle caratteristiche, la disuniformità di colore o luminosità può anche dipendere dall'angolazione, ma ciò è dovuto alla struttura del monitor. Non è un quasto.

Note legali e altro

- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia per i danni o gli utili che si prevede possano derivare dall'uso legale del presente apparecchio o su richiesta di terzi, causati dall'uso inadequato dell'apparecchio.
- Olympus non risponde né riconosce alcuna garanzia per danni o vantaggi derivanti dal corretto utilizzo del presente apparecchio, causati dalla cancellazione dei dati di immagine.

Inefficacia della garanzia

- Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardante il contenuto del presente manuale scritto o software, e in nessun caso sarà responsabile di garanzie implicite di commerciabilità o adeguatezza a qualsiasi scopo particolare o per danni conseguenti, incidentali o indiretti (inclusi, ma non limitati ai danni per mancato guadagno, interruzione di attività e perdita di dati di lavoro) derivanti dall'uso o impossibilità di usare tali materiali scritti, software o apparecchiature. Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per i danni conseguenti o incidentali o della garanzia implicita, quindi i suddetti limiti possono non essere applicabili al vostro caso.
 - · Olympus si riserva tutti i diritti sul presente manuale.

Avvertenza

Fotografie non autorizzate o l'uso di materiali coperti dai diritti d'autore possono violare le relative leggi sui diritti d'autore. Olympus non si assume alcuna responsabilità per fotografie non autorizzate, per l'uso o altri atti che violino i diritti dei titolari dei copyright.

Note sui diritti d'autore

Tutti i dritti riservati. Il contenuto del presente manuale o software non può essere riprodotto ne interamente né in parte, né usato in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia e la registrazione o l'uso di qualsiasi tipo di sistema di memorizzazione e recupero di dati senza il previo consenso scritto di Olympus. Olympus non si assume alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nel presente materiale o software né per il dami dervanti dall'uso delle informazioni contenute negli stessi. Olympus si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e il contenuto della presente pubblicazione o del software senza obbligo di preavviso.

Avviso FCC

- · Interferenza con radio e TV
- Cambi o modifiche non espressamente approvati dal produttore possono annuliare l'autorizzazione all'utente di utilizzare questa apparecchiatura. Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme con le limitazioni relative ai dispositivi digitali di Classe B, in base alla Parte 15 delle norme FCC. Tall limitazioni sono ideate per assicurare una protezione ragionevole contro le interferenze pericolose in una installazione residenziale.
- Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze pericolose alle comunicazioni radio.
- Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una installazione particolare. Se questa apparecchiatura provocasse interferenze pericolose alla incezione radio o televisiva, determinata a seguito di accensione e spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è sollecitato a correggere l'interferenza mediante una o più delle misure sequenti:
 - Regolazione o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Aumento della distanza tra la fotocamera e il ricevitore.
- Connessione dell'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per informazioni, rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico radio/TV. Utilizzate solo il cavo USB fornito da OLYMPUS per collegare la fotocamera ai computer USB compatibili (PC).

Ogni cambiamento o modifica non autorizzata a questa apparecchiatura annulla l'autorizzazione all'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

Per clienti nel Nord e Sud America

Per clienti in USA

Dichiarazione di conformità Numero modello: SH-25MR Nome commerciale: OLYMPUS

Parte responsabile:

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Indirizzo: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Telefono: 484-896-5000

Testato in conformità con le norme FCC PER USO PRIVATO O PROFESSIONALE

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono provocare funzionamento indesiderato.

Per clienti in CANADA

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme con ICES-003 canadese.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, compresa l'interferenza che può provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo

Questo dispositivo di radiocomunicazione di categoria II è conforme con la norma canadese industriale RSS -310.

GARANZIA LIMITATA MONDIALE OLYMPUS -PRODOTTI PER IMAGING

Olympus garantisce che i prodotti per imaging Olympus® acclusi e i relativi accessori Olympus® (singolarmente un «Prodotto» e collettivamente i «Prodotti») sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione nell'uso e impiego normale per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. Se un Prodotto si rivelasse difettoso entro il periodo di garanzia

di un anno, il cliente deve restituire il Prodotto difettoso a uno dei Centri di assistenza Olympus, seguendo la procedura indicata di seguito (Vedere «PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI ASSISTENZA»).

Olympus, a sua esclusiva discrezione, riparerà, sostituirà o regolerà il Prodotto difettoso, purché i controlli di Olympus e l'ispezione interna rivelino che (a) tale difetto si sia sviluppato con l'uso normale e corretto e (b) che il Prodotto sia coperto dalla presente quaranzia limitata. Riparazione, sostituzione o regolazione dei Prodotti difettosi saranno i soli obblighi di Olympus e il solo rimedio per il cliente. Il cliente è responsabile e dovrà sostenere i costi di spedizione dei Prodotti al Centro di assistenza Olympus.

Olympus non è obbligata ad eseguire manutenzione preventiva, installazione, disinstallazione o manutenzione.

Olympus si riserva il diritto di (i) utilizzare ricambi ricondizionati, rinnovati e/o riparabili (conformi con gli standard di qualità di Olympus) per riparazioni in garanzia o di altro tipo e (ii) di apportare modifiche di progetto e/o funzionalità interne o esterne ai suoi prodotti senza alcuna responsabilità di integrare tali modifiche ai Prodotti.

ELEMENTI NON COPERTI DALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA

Esclusi dalla presente garanzia limitata e non garantiti da Olympus in alcun modo, espresso, implicito o per statuto, sono: (a) prodotti e accessori non prodotti da Olympus e/o senza il marchio «OLYMPUS» (la copertura della garanzia per prodotti e accessori di altri produttori, che possono essere distribuiti da Olympus, è responsabilità dei produttori di tali prodotti e accessori in base ai termini e alla durata di tali qaranzie dei produttori);

- (b) ogni Prodotto che sia stato disassemblato, riparato, manomesso, alterato, cambiato o modificato da persone diverse dal personale di assistenza autorizzato di Olympus a meno che la riparazione da parte di terzi non sia avvenuta con il consenso scritto di Olympus:
- (c) difetti o danni al Prodotti risultanti da usura, lacerazione, uso improprio, abuso, negligenza, sabbia, liquidi, impatti, stoccaggio improprio, non effettuazione di operazioni di manutenzione pianificate, perdite della batteria, uso di accessori, prodotti di consumo o leimenti non-«OLYMPUS», oppure uso dei Prodotti in combinazione con dispositivi non compatibili;
- (d) programmi software:
- (e) materiali di consumo (compresi ma non limitati a lampade, inchiostro, carta, pellicola, stampa, negativi, cavi e batterie); e/o
- (f) Prodotti che non contengono un numero di serie Olympus correttamente posizionato o registrato, a meno che non si tratti di un modello su cui Olympus non posizioni né registri numeri di serie.

ECCETTO PER LA GARANZIA LIMITATA SOPRA INDICATA, OLYMPUS NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA RAPPRESENTAZIONE, AVALLO, CONDIZIONE E GARANZIA RIGUARDANTE I PRODOTTI, SIA DIRETTA O INDIRETTA, ESPRESSA O IMPLICITA O DERIVANTE DA QUALSIASI STATUTO, ORDINANZA, USO COMMERCIALE O ALTRO.

COMPRESA MA NON LIMITATA A OGNI GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE DERIVANTE DA IDONEITÀ, DURATA, PROGETTAZIONE, OPERAZIONE O CONDIZIONE DEI PRODOTTI (O LORO PARTI) O DALLA COMMERCIABILITÀ DEI PRODOTTI O DALLA LORO IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, O RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI QUALSIASI BREVETTO, COPYRIGHT, O ALTRO DIRITITO DI PROPRIETÀ USATO O INCLUSO IN ESSO.

SE DEVONO APPLICARSI GARANZIE LIMITATE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE, ESSE SARANNO LIMITATE IN DURATA AL PERIODO DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. ALCUNI STATI POSSONO NON RICONOSCERE ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DI GARANZIE E/O LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ QUINDI LE PRECEDENTI ESCLUSIONI E NON RICONOSCIMENTI POSSONO NON APPLICARSI. IL CLIENTE PUÒ INOLTRE AVERE DIRITTI E RIMEDI DIVERSI. E/O AGGIUNTIVI CHE VARIANO DA STATO A STATO. IL CLIENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE OLYMPUS NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI IN CUI IL CLIENTE PUÒ INCORRERE DA SPEDIZIONE IN RITARDO, GUASTO DEL PRODOTTO, PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO, SELEZIONE O PRODUZIONE, PERDITA O DEGRADO DI IMMAGINI O DATI O PER ALTRE CAUSE. SIA CHE LA RESPONSABILITÀ SIA ACCERTATA IN CONTRATTO, TORTO (COMPRESA NEGLIGENZA E STRETTA RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO) O DIVERSAMENTE. IN NESSUN CASO OLYMPUS SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI. ACCIDENTALI. CONSEQUENZIALLO SPECIALLDI OGNI TIPO (COMPRESI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI O PERDITA DI UTILIZZO), SIA CHE OLYMPUS FOSSE CONSAPEVOLE O MENO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI PERDITE O DANNI. POTENZIALI.

Rappresentazioni e garanzie fatte da chiunque, compresi ma non limitati a rivenditori, rappresentanti, venditori o agenti di Olympus, che siano incoerenti o in conflitto con o in aggiunta ai termini della presente garanzia limitata, non costituiranno vincolo per Olympus a meno che non siano in forma scritta e approvati da un rappresentante ufficiale espressamente autorizzato di Olympus.

La presente garanzia limitata costituisce la dichiarazione completa ed esclusiva che Olympus accetta di fornire per i Prodotti e sostituisce tutti gil accordi, definizioni, proposte e comunicazioni precedenti e contemporanei relativi al soggetto indicato.

La presente garanzia limitata è a vantaggio esclusivo del cliente originale e non può essere trasferita o assegnata.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI ASSISTENZA

Il cliente deve trasferire ogni immagine o dati memorizzati in un Prodotto su un altro supporto di memorizzazione immagini o dati e/o rimuovere l'eventuale pellicola dal Prodotto prima di inviarlo a Olympus per assistenza.

INVAIO A CYPINUS PER ASSISTENTA
IN NESSUN CASO OLYMPUS SARÀ RESPONSABILE
PER LA MEMORIZZAZIONE, IL MANTENIMENTO O LA
CONSERVAZIONE DI IMMAGINI O DATI SALVATI IN
UN PRODOTTO RICEVUTO PER ASSISTENZA, O DI
PELLICOLE CONTENUTE IN UN PRODOTTO RICEVUTO
PER ASSISTENZA, NÈ OLYMPUS SARÀ RESPONSABILE
PER DANNI IN CASO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO
DI IMMAGINI O DATI DURANTE LEFFETTUZZIONE DELLE
OPERAZIONI DI ASSISTENZA (COMPRESI, MA NON
LIMITATI A, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI,
CONSEQUENZIALI O SPECIALI, PERDITA DI PROFITTI
O PERDITA DI USO), SIA CHE OLYMPUS FOSSE
CONSAPEVOLE O MENO DELLA POSSIBILITÀ DI TALE
POTENZIALI E PERDITA O DANNEGGIAMENTO

Impacchettare il Prodotto con attenzione con materiali appositi per evitare danni durante il trasporto e portarlo al Rivenditore Autorizzato Olympus che ha venduto il Prodotto oppure spedirlo con busta preaffrancata e assicurata a uno dei Centri di assistenza Olympus.

Quando si restituiscono i Prodotti per assistenza, la confezione deve contenere:

- 1 Ricevuta di vendita indicante data e luogo di acquisto.
- Copia della presente garanzia limitata indicante il numero di serie del Prodotto corrispondente al numero di serie sul Prodotto (a meno che non si tratti di un modello su cui Olympus non pone ne registra numeri di serie).
- 3 Una descrizione dettagliata del problema.
- 4 Stampe, negativi, stampe digitali campione (o file su disco) se disponibili e relativi al problema.

Al termine delle operazioni di assistenza, il Prodotto verrà restituito con busta preaffrancata.

DOVE INVIARE IL PRODOTTO PER L'ASSISTENZA Per il centro di assistenza più vicino, vedere «GARANZIA MONDIAI F.».

SERVIZIO DI GARANZIA INTERNAZIONAI F

Il servizio di garanzia internazionale è disponibile con la presente garanzia.

Per clienti in Europa



Il marchio «CE» indica che il prodotto è conforme ai requisiti Europei sulla sicurezza, sull'ambiente e sulla salute e protezione del consumatore. Gli apparecchi con marchio «CE» sono destinati alla vendita in Europa.

Per i clienti nella EU: di seguito, Olympus Imaging Corp. e Olympus Europa Holding GmbH dichiarano che il presente SH-25MR è conforme con irequisiti essenziali e altir provvedimenti rilevanti della direttiva 1999/5/EC. Per i dettagli visitate: http://olympus-europa.com/



Questo simbolo (cassonetto con ruote, barrato, WEEE Allegato IV) indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei Paesi dell'UE. Non gettate l'apparecchio nei fiifuti domestici. Usate i sistemi di raccolta rifiuti disponibili nel



Questo simbolo [cassonetto con ruote, barrato, Direttiva 2006/66/EC Allegato II] indica la raccolta separata delle batterie esauste nei Paesi della UF.

Non gettate le batterie nei rifiuti domestici. Usate i sistemi di raccolta rifiuti disponibili nel vostro Paese.

Condizioni di garanzia

vostro Paese.

1 Qualora il prodotto si rivelasse difettoso, pur essendo usato appropriatamente (in osservanza delle istruzioni scritte in Cura e funzionamento fornite con esso), durante il periodo applicabile di garanzia nazionale ed è stato acquistato presso un distributore Olympus autorizzato con sede nell'area commerciale di Olympus Europa Holding GmbH, secondo quanto indicato sul sito Web http://www.olympus.com, il presente prodotto verrà riparato o sostituito gratuitamente. Per fare valere questo diritto, il cliente deve presentare il prodotto e il presente certificato di garanzia prima del termine del periodo di garanzia nazionale applicabile al rivenditore presso cui ha effettuato l'acquisto, o altro punto di assistenza Olympus nell'area commerciale di Olympus Europa Holding GmbH, secondo guanto indicato sul sito Web http://www.olympus.com. Durante l'anno di validità della garanzia mondiale, il cliente potrà restituire il prodotto

- a qualsiasi punto di assistenza Olympus. Notare che i punti di assistenza Olympus non sono presenti in tutti i paesi.
- 2 Il cliente sarà responsabile di tutti i costi e i rischi inerenti al trasporto del prodotto fino al rivenditore o al punto di assistenza Olympus.

Condizioni di garanzia

- 1 «OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Giappone, offre una garanzia mondiale di un anno. La presente garanzia mondiale deve essere presentata presso un centro di assistenza e riparazione autorizzato Olympus prima di eseguire riparazioni coperte dalla garanzia. La presente garanzia è valida solo se il Certificato di Garanzia e la prova di acquisto vengono presentati al centro di assistenza e riparazione Olympus. Tenere presente che la presente garanzia è un'aggiunta e non intacca i diritti legali di garanzia per il cliente nell'ambito delle legislazioni nazionali applicabili che regolano la vendita di beni di consumo indicate in precedenza.»
- 2 La presente garanzia non copre quanto indicato di seguito e al cliente verrà richiesto di sostenere le spese di riparazione anche per i difetti sorti durante il suddetto periodo di garanzia.
 - Qualsiasi difetto dovuto a un uso improprio (qualsiasi operazione non menzionata in Cura e funzionamento o altra sezione di istruzioni, ecc.).
 - Qualsiasi difetto dovuto ad attività di riparazione, modifica, pulizia, ecc. non svolte da personale Olympus o punti di assistenza Olympus autorizzati.
 - c. Qualsiasi difetto o danno dovuto a trasporto, caduta, urto ecc. successivamente all'acquisto del prodotto.
 - d. Qualsiasi difetto o danno dovuto a incendio, terremoto, alluvione, fulmine, altre calamità naturali, inquinamento ambientale e sbalzi di tensione.
 - Qualsiasi difetto dovuto a stoccaggio improprio o incauto (per esempio, riporre il prodotto in condizioni di temperatura e umidità elevate, in prossimità di repellenti per insetti come naffalina o medicinali pericolosi, ecc.), manutenzione impropria, ecc.
 - f. Qualsiasi difetto dovuto a batterie scariche, ecc.
 - g. Qualsiasi difetto dovuto a sabbia, fango, ecc. penetrato all'interno del prodotto.
 - h. Quando il presente certificato di garanzia non è restituito con il prodotto.
 - Quando vengono apportate modifiche di qualsiasi natura al certificato di garanzia riguardanti l'anno, il mese e la data di acquisto, il nome del cliente, il nome del rivenditore e il numero di serie.
 - j. Quando la prova di acquisto non viene presentata assieme al certificato di garanzia.

- 3 La presente garanzia è applicabile esclusivamente al prodotto e non ad altre apparecchiature accessorie, come custodia, tracolla, copriobiettivo e batterie.
- 4 L'esclusiva responsabilità di Olympus in merito alla presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto. Nei termini di questa garanzia, viene esclusa qualsiasi responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo, indiretti o consequenziali, subiti dal cliente in relazione a un difetto del prodotto e, in particolare, viene esclusa qualsiasi perdita o danno causato da obiettivi, pellicole, altre apparecchiature o accessori utilizzati con il prodotto o qualsiasi altra perdita risultante da un ritardo nella riparazione o perdita di dati. Le normative di leoge non sono interessate da questa clausola.

Note riguardanti la manutenzione della garanzia

- 1 La presente garanzia deve essere ritenuta valida solamente se il certificato di garanzia (o altro documento contenente una prova di acquisto sufficiente) è stato debitamente compilato da Olympus o da un rivenditore autorizzato. Di conseguenza, controllate che il nome dell'acquirente, il nome del rivenditore, il numero di serie, l'anno, il mese e la data di acquisto siano indicati sul documento oppure che la fattura o lo scontrino di vendita originale (indicante il nome del rivenditore, la data di acquisto e il prodotto acquistato) sia allegato al presente certificato di garanzia. Olympus si riserva il diritto di rifiulare l'assistenza gratulta qualora il certificato di garanzia fosse incompleto, il documento suddetto non sia stato presentato, oppure le informazioni contenute siano incomplete o illegolibili.
- 2 Poiché il presente certificato di garanzia non può essere emesso una seconda volta, conservarlo in un luogo sicuro.
- Fate riferimento al sito Web http://www.olympus.com per consultare l'elenco di punti di assistenza Olympus autorizzati in tutto il mondo.

Per clienti in Asia

Condizioni di garanzia

1 Se questo prodotto si rivelasse difettoso, sebbene utilizzato correttamente (in osservanza delle istruzioni scritte in Cura e funzionamento fornite con esso), per un periodo fino a un anno dalla data di acquisto, questo prodotto verrà riparato, o a discrezione di Olympus sostitutio senza spese. Per fare valere questo diritto, il cliente deve presentare il prodotto e il presente certificato di garanzia prima del termine del periodo di garanzia di un anno al rivenditore presso cui ha effettuato l'acquisto, o altro punto di assistenza Olympus autorizzato elencato nelle istruzioni e richiedere le riparazioni necessarie.

- 2 Il cliente sarà responsabile di tutti i costi e i rischi inerenti al trasporto del prodotto fino al rivenditore o al punto di assistenza Olympus.
- 3 La presente garanzia non copre quanto indicato di seguito e al cliente verrà richiesto di sostenere le spese di riparazione anche per i difetti sorti durante il periodo di un anno indicato in precedenza.
 - a. Qualsiasi difetto dovuto a un uso improprio (qualsiasi operazione non menzionata in Cura e funzionamento o altra sezione di istruzioni, ecc.).
 - b. Qualsiasi difetto dovuto ad attività di riparazione, modifica, pulizia, ecc. non svolte da personale Olympus o punti di assistenza Olympus autorizzati.
 - c. Qualsiasi difetto o danno dovuto a trasporto, caduta, urto ecc. successivamente all'acquisto del prodotto.
 - d. Qualsiasi difetto o danno dovuto a incendio, terremoto, alluvione, fulmine, altre calamità naturali, inquinamento ambientale e sbalzi di tensione.
 - e. Qualsiasi difetto dovuto a stoccaggio improprio o incauto (per esempio, riporre il prodotto in condizioni di temperatura e umidità elevate, in prossimità di repellenti per insetti come naftalina o medicinali pericolosi, ecc.), manutenzione impropria, ecc.
 - f. Qualsiasi difetto dovuto a batterie scariche, ecc.
 - g. Qualsiasi difetto dovuto a sabbia, fango, ecc. penetrato all'interno del prodotto.
 - h. Quando il presente certificato di garanzia non è restituito con il prodotto.
 - i. Quando vengono apportate modifiche di qualsiasi natura al certificato di garanzia riguardanti l'anno, il mese e la data di acquisto, il nome del cliente, il nome del rivenditore e il numero di serie.
- j. Quando la prova di acquisto non viene presentata assieme al certificato di garanzia.
- 4 La presente garanzia è applicabile esclusivamente al prodotto e non ad altre apparecchiature accessorie, come custodia, tracolla, copriobiettivo e batterie.
- 5 L'esclusiva responsabilità di Olympus in merito alla presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto e viene esclusa qualsiasi responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo, indiretti o consequenziali, subiti dal cliente in relazione a un difetto del prodotto e, in particolare, viene esclusa qualsiasi perdita o danno causato da obiettivi, pellicole, altre apparecchiature o accessori utilizzati con il prodotto o qualsiasi altra perdita risultante da un ritardo nella riparazione o perdita di dati.

Note:

1 La presente garanzia è un'aggiunta e non influisce sui diritti stabiliti dell'utente.

2 Per domande sulla presente garanzia, chiamate uno dei centri assistenza autorizzati Olympus elencati nelle istruzioni.

Note riguardanti la manutenzione della garanzia

- 1 La presente garanzia deve essere ritenuta valida solamente se il certificato di garanzia è stato debitamente compilato da Olympus o dal rivenditore. Di conseguenza, controllate che siano indicati il nome dell'acquirente, il nome del rivenditore. il numero di serie, l'anno, il mese e la data di acquisto.
- 2 Poiché il presente certificato di garanzia non può essere emesso una seconda volta, conservarlo in un luogo sicuro.
- 3 Qualunque richiesta di riparazione da parte di un cliente nello stesso paese di acquisto del prodotto sarà soggetta ai termini della garanzia emessa dal distributore Olympus in tale paese. Nel caso il distributore locale Olympus non avesse emesso una garanzia separata o se il cliente non risieda nel paese di acquisto del prodotto, vengono applicati i termini della garanzia globale.
- 4 Se applicabile, la presente garanzia è globale, I centri di assistenza autorizzati Olympus elencati nella presente garanzia saranno lieti di onorare la garanzia.
- Consultate l'elenco della rete di assistenza internazionale autorizzata Olympus.

Inefficacia della garanzia

Olympus non risponde e non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardante il contenuto del presente manuale scritto o software, e in nessun caso sarà responsabile di garanzie implicite di commerciabilità o adeguatezza a qualsiasi scopo particolare o per danni consequenti, incidentali o indiretti (inclusi, ma non limitati ai danni per mancato guadagno, interruzione di attività e perdita di dati di lavoro) derivanti dall'uso o impossibilità di usare tali materiali scritti o software. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per i danni conseguenti o incidentali, quindi i suddetti limiti possono non essere applicabili al vostro caso.

Per i clienti in Thailandia

Questa apparecchiatura per telecomunicazioni è conforme con il requisito tecnico NTC.

Marchi di fabbrica

- · IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.
- · Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Macintosh è un marchio registrato di Apple Inc.
- Il logo SDHC/SDXC è un marchio registrato.

- Eve-Fi è un marchio registrato di Eve-Fi. Inc.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi registrati e/o marchi dei rispettivi proprietari.
- Le norme sui sistemi di memorizzazione file di fotocamere menzionati nel presente manuale sono le «Design Rule for Camera File System/DCF» (Norme di Progettazione di Sistemi di File di macchine fotografiche/DCF) stipulate dall'associazione JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, Associazione delle Industrie Giapponesi di Elettronica e Tecnologia Informatica).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC. PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD («AVC VIDEO») AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE, ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Il software di questa fotocamera può includere software di terzi. Qualsiasi software di terzi è soggetto ai termini e condizioni, imposti dai proprietari o licenziatari di tale software, sotto i quali vi viene fornito tale software

Tali termini e altre note relative al software di terzi. se presenti, sono disponibili nel file PDF con le note sul software, memorizzato sul CD-ROM fornito o all'indirizzo

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/ digicamera/download/notice/notice.cfm

Powered by ARCSOFT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fotocamera

. otoouiiioiu		
Tipo	:	Fotocamera digitale (per registrazione e riproduzione)
Sistema di registrazione	9	
Immagini fisse	:	Registrazione digitale, JPEG (conforme alle norme di Progettazione di Sistemi di File di macchine fotografiche (DCF))
Norme applicabili	:	Exif 2,3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT image Matching III, PictBridge
Immagine fissa 3D	:	Formato MP
Audio per le fotografie	:	Formato Wave
Filmati	:	PCM lineare MOV H.264
Memoria	:	Memoria interna, scheda di memoria SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (supporta UHS-I)
Numero di pixel effettiv	i :	16.000.000 pixel
Sensore	:	CMOS 1/2,3" (filtro colori primari)
Obiettivo	:	Obiettivo Olympus da 4,2 a 52,5 mm, da f3.0 a 5.9 (Equivalente a obiettivo da 24 mm a 300 mm nel formato 35 mm)
Sistema fotometrico	:	Misurazione ESP digitale, sistema di misurazione spot
Tempo di posa	:	Da 4 a 1/2.000 sec.
Campo di fotografia	:	da 0,1 m a ∞ (W), da 0,9 m a ∞ (T) (normale/macro) da 0,01 m a ∞ (modalità super macro)
Monitor	:	LCD TFT a colori da 3,0", 460.000 punti
Connettore	:	Connettore DC-IN, connettore USB, connettore A/V OUT (multi-connettore)/ micro connettore HDMI (tipo D)
Sistema calendario automatico	:	Dal 2000 al 2099
Ambiente operativo		
Temperatura	:	da 0° – 40° C (utilizzo)/ da –20° – 60° C (stoccaggio)
Umidità	:	da 30 - 90 % (utilizzo)/da 10 - 90 % (stoccaggio)
Alimentazione	:	Una batteria Olympus agli ioni di litio (LI-50B) o adattatore USB-AC venduto a parte
Dimensioni	:	109,2 mm (L) x 61,8 mm (A) x 30,6 mm (P) (escluse le parti sporgenti)
Peso	:	208 g (comprese batteria e scheda)

Batteria agli ioni di litio (LI-50B)

Tipo	: Bat	terie agli ioni di litio ricaricabili
N. modello	: LI-5	0BA/LI-50BB
Tensione standard	: CC	3,7 V
Capacità standard	: 925	mAh
Durata batterie	: Circ	a 300 ricariche complete (varia a seconda dell'utilizzo)
Ambiente operativo		
Temperatura	: 0-	40 °C (in ricarica)

Adattatore USB-AC (F-2AC)

N. modello	:	F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
Requisiti di alimentazione	:	CA da 100 a 240 V (50/60 Hz)
Uscita	:	5 V CC, 500 mA
Ambiente operativo		
Temperatura	:	da 0° – 40° C (utilizzo)/
		da –20° – 60° C (stoccaggio)

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.





http://www.olympus.com/

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH =

Edifici: Consumer Product Division

Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Amburgo, Germania Tel.: +49 40 – 23 77 3 – 0/Fax: +49 40 – 23 07 61

Consegna merci: Bredowstrasse 20, 22113 Amburgo, Germania Corrispondenza: Postfach 10 49 08, 20034 Amburgo, Germania

Supporto tecnico clienti in Europa:

Visitate la nostra homepage http://www.olympus-europa.com

chiamate il Numero Verde*: 00800 – 67 10 83 00

per Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

* Vi preghiamo notare che alcuni servizi/provider di telefonia (mobile) non consentono l'accesso o richiedono un prefisso addizionale ai numeri +800.

Per tutti i Paesi Europei non elencati e in caso non vi fosse possibile contattare i suddetti numeri telefonici, rivolgetevi ai seguenti numeri NUMERI A PAGAMENTO: +49 180 5 – 67 10 83 o +49 40 – 237 73 48 99.

Il nostro servizio di assistenza tecnica clienti è disponibile

dalle 9 alle 18 (da lunedì a venerdì).

Distributori autorizzati

Italy: Polyphoto S.P.A.

Via C. Pavese 11/13 20090 Opera/Milano Tel: (02) – 530021 Switzerland: Olympus Schweiz AG

Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil Tel: 044 947 66 62